

# ***Sturmax***

**DWP001 Насадка-насос на дріль 2-в-1 для перекачування дизельного палива,  
води**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**Увага! Не підходить для перекачування бензину, розчинників, харчових продуктів та інших горючих матеріалів.**

### **Характеристики:**

- Продуктивність: 20-30 л/хв (в залежності від потужності та швидкості обертів дреля)
- Розмір: 126x74x63 мм
- Зовнішній діаметр штуцера (вхід-вихід): 19 мм (3/4")

### **Загальна інформація:**

1. Переконайтеся, що шланг герметично підключений. Рекомендована довжина шлангу не повинна перевищувати 2,75 м.
2. Рекомендований температурний діапазон роботи від 5°C до 49°C.
3. При перекачуванні абразивних рідин або рідин із домішками твердих частинок для продовження терміну служби насадки-насоса рекомендується встановити фільтр (сітку) на всмоктувальну лінію.
4. Рекомендується закріпити насадку-насос на твердій поверхні для більшої безпеки та зручності у використанні.
5. Закріпіть насадку-насос і запустіть дріль. Рідина має почати надходити в насадку-насос протягом 15–20 секунд. Якщо цього не відбувається перевірте правильність під'єднання шлангу та чи не перекручений шлаг.

Не працюйте «всуху». Якщо насос не засмоктує рідину, перевірте, чи не перекручені або не засмічені шланги. Насос змащується лише рідиною, яку він перекачує.

**ПРИМІТКА:** Не запускайте насадку-насос у зворотному напрямку. Перекачка рідини допустима тільки у напрямку вказаному стрілками.

**УВАГА!** Ніколи не працюйте з насадкою-насосом, стоячи у воді, і не допускайте потрапляння електричних шнурів у воду. Завжди стійте на сухій поверхні та тримайте всі електричні кабелі сухими.