



## АЛЮМІНІЄВА ДВОСЕКЦІЙНА ДРАБИНА

**DUOMAX**

**Технічний паспорт та інструкція з  
експлуатації**



**ТОВ «ДРАБИНИ ТА РИШТУВАННЯ»**

**вул. Кільцева дорога, 4, офіс 319  
Україна, м. Київ, 03170**

**Тел. +38 (044) 364-99-88**

**+38 (067) 215-99-88**

**+38 (050) 318-99-88**

**+38 (093) 541-99-88**

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Двосекційна алюмінієва драбина призначена для проведення різних видів робіт на висоті.

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	VDL027	VDL028	VDL029	VDL210	VDL211	VDL212
К-ть сходинок, шт.	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12
Довжина секції, м	1,95	2,25	2,50	2,80	3,10	3,36
Висота стрем'янки, м	1,85	2,15	2,40	2,70	2,95	3,22
Довжина загальна, м	2,95	3,08	3,60	4,48	4,53	5,30
Робоча висота складеної драбини, м	3,20	3,50	3,75	4,05	4,30	4,60
Робоча висота стрем'янки, м	3,45	3,75	4,00	4,30	4,55	4,85
Робоча висота розкладеної драбини, м	3,90	3,98	4,75	5,05	5,33	5,63
Вага, кг	7,0	8,1	9,0	10,0	10,8	11,5

Примітка: відхилення на лінійні розміри може становити  $\pm 5$  мм, на вагу:  $\pm 5\%$

## 3. ВЛАШТУВАННЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Драбина складається з двох секцій + стабілізатор з комплектом кріплення.

Драбина може використовуватися як розсувна приставна драбина з двох частин і як вільностояча стрем'янка.

Профіль драбини виготовлений з високоміцного алюмінієвого сплаву. Для виготовлення боковин використаний профіль із додатковим ребром жорсткості.

Поперечки мають протиковзку рельєфну поверхню.

У верхній частині драбини розташовані міцні металеві напрямні. На одній секції знизу розташовані гаки з запобіжниками, за допомогою яких здійснюється встановлення драбини на потрібній висоті.

На другій секції знизу знаходиться стабілізатор, який необхідно встановити перед використанням драбини. Він надає драбині додаткової стійкості. На кінцях секцій та на

стабілізаторі встановлені протиковзкі наконечники з ПВХ. Секції скріплені між собою страхувальними ремнями.

Драбину виготовлено з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.8-44:2011.

## 4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1 Ознайомтеся з цим Паспортом.

4.2 Перед початком використання драбини слід переконатися в її справності. Необхідно перевірити наявність та цілісність всіх складових частин та вузлів драбини. Експлуатація пошкодженої драбини заборонена.

4.3 Переконайтеся, що Ваш фізичний стан дозволяє працювати на висоті.

**Вкрай не рекомендується:**

-працювати на драбині під впливом алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також під час прийому сильнодіючих ліків.

4.4 Забороняється самостійно ремонтувати драбину, змінювати її конструкцію, наприклад, для її подовження.

4.5 Драбина повинна бути встановлена на горизонтальній рівній твердій неслизькій поверхні.

4.6 Драбина повинна бути встановлена в правильному положенні. Якщо Ви використовуєте її як приставну драбину, то встановлюйте під кутом 65-75 градусів.

4.7 При підйомі, спуску та роботі розташовуйте обличчям до сходинок, слідкуйте за рівновагою та зберігайте вертикальне положення тіла.

4.8 Під час роботи на драбині потрібно керуватися «ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

4.9 Максимально допустиме навантаження на драбину – 150 кг.

4.10 Основні заходи безпеки коротко викладені на наліпках на драбині у вигляді міжнародних піктограм, розшифрування яких наведено нижче.

Для 1 особи	Ознайомтеся з інструкцією	Максимальне навантаження 150 кг	Встановіть стабілізатор	Не ставте на слизьку поверхню
Не користуйтеся поламаною драбиною	Не ставте на нерівній місцевості	Не тягніться	Не зходьте з драбини на іншу поверхню	Не стійте до драбини спиною

## 5. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1 Транспортування драбини відповідно до ДСТУ Б В.2.8-44:2011.

Не допускається скидання виробів під час розвантаження, транспортування волоком та інші дії, що можуть заподіяти пошкодження елементам конструкції.

5.2 Зберігати драбину необхідно у сухому приміщенні відповідно до ДСТУ Б В.2.8-44:2011.

Драбини, стрем'янки та їх елементи слід зберігати захищеними від впливу доквілля.

5.3 Уникайте контакту драбини з агресивними середовищами (солі, луги, кислоти, протиожеледні реагенти тощо). У разі контакту промийте драбину водою та протріть насухо.

## 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін – 12 місяців з дня продажу.  
Гарантія не поширюється на опорні наконечники, що зношуються в процесі експлуатації.

## 7. УТИЛІЗАЦІЯ

- Металеві деталі здаються в металобрухт;
- Пластикові вироби – до пунктів вторсировини.

Дата продажу « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.