

***Sturm**axo*

**IDM21158M
IDM21158MV**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

ДРИЛЬ-МІКСЕР



ЗМІСТ

Опис.....	3
Зовнішній вигляд.....	4
Комплектність поставки.....	5
Технічні характеристики.....	5
Правила по техніці безпеки.....	6
Правила по експлуатації обладнання.....	10
Транспортування та зберігання.....	12
Зберігання.....	12
Утилізація.....	13
Технічне обслуговування обладнання.....	13
Гарантійне зобов'язання.....	14



Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

ОПИС ОБЛАДНАННЯ

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструменту.

Машина призначена для замішування рідких і порошкоподібних будівельних матеріалів, наприклад, фарб, будівельних розчинів, клею, штукатурки і подібних речовин. Слід використовувати мішалку, робочі характеристики якої відповідають консистенції і кількості змішуваного матеріалу.

Увага! Даний інструмент від компанії **Sturmaxo** відноситься до побутового класу інструмента. Уважно прочитайте дану інструкцію! Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.

Вироби під торговою маркою **Sturmaxo** постійно вдосконалюються і поліпшуються. Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.




Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці. Не перевантажуйте електричний двигун електроінструменту. Пошкодження

електроінструменту з причин перевантаження електродвигуна і тривалого використання без перерв, не покривається гарантійним обслуговуванням

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД


IDM21158M

1. Перемикач «Вкл/Викл.»
2. Кнопка блокування вимикача
3. Регулятор швидкості
4. Редуктор
5. Насадка




IDM21158MV

1. Перемикач «Вкл/Викл.»
2. Кнопка блокування вимикача
3. Двох-режимний перемикач швидкості
4. Регулятор швидкості
5. Насадка



КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ

Насадка Ø120 мм - 1 шт
Вугільна щітка - 1 комплект
Ключ— 2 шт
Приводний тримач 1 шт



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри / Модель	IDM21158M	IDM21158MV
Тип	Побутовий	
Напруга / частота	230 В/ 50 Гц	
Споживана потужність	1580 Вт	
Число обертів на холостому ходу	0 – 700 об/хв	0 – 600 об/хв(1-швидкість) 0 – 900 об/хв(2-швидкість)
Габаритні розміри мішалки	Ø120 мм	
Матеріал корпусу редуктора	алюміній	
Вага нетто/брутто	3,3/5,3 кг	3,68/5,7 кг

Звуковий тиск LpA дБ(A) (dB(A))	75
Невизначеність вимірювання звукового тиску KpA дБ(A) (dB(A))	3

Акустична потужність LwA дБ(А) (dB(A))	85
Невизначеність вимірювання акустичної потужності KwA дБ(А) (dB(A))	2,5
Рівень вібрації ah м/с ² (m/s ²)	6,982
Невизначеність вимірювання показників вібрації Kb м/с ² (m/s ²)	1,5

**ПРАВИЛА
ПО ТЕХНІЦІ
БЕЗПЕКИ**

Перед кожним використанням (!) та періодично під час роботи користувач повинен:

- проводити візуальний огляд інструменту,
- перевіряти загальний стан інструменту,
- перевіряти цілісність інструменту, аксесуарів та захисних пристроїв до нього,
- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затягування болтів і т.п.,
- відсутності інших пошкоджень чи інших відхилень від норми.

При виявленні - усунути недоліки до початку використання.

Використання інструменту, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи - заборонено і небезпечно (!), В зв'язку з можливістю отримання травми (!).

Виробник не несе відповідальності за наслідки і шкоду, заподіяну внаслідок використання інструменту із зазначеними вище відхиленнями.

Загальні правила безпеки при роботі з електроінструментом

Прочитайте всі попередження та вказівки щодо безпечного застосування. Недотримання цих рекомендацій може призвести до короткого замикання, пожежі і / або серйозних пошкоджень.

Всі інструкції слід зберігати для подальшого застосування.

1) Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені, погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні легкозаймисті рідини, гази або пил.

Електроінструменти створюють іскри, які можуть стати причиною пожежі пилу або газу.

Тримайте дітей та відвідувачів на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

2) Електробезпека

Перед включенням перевірте, чи відповідає напруга живлення Вашого електроінструменту мережевої напруги; перевірте справність кабелю, вилки і розетки - в разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій-переривач, що відключає електроінструмент при витoku струму. Гумові рукавички електрика і спеціальне взуття збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу, води або вологих умов. Вода, що потрапила в електроінструмент, значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поведіться з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або тягнути штепсель з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджені шнури негайно. Пошкоджені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

При роботі з електроінструментом поза приміщеннями використовуйте спеціально призначені для цього електроподовжувачі.

3) Особиста Безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим що ви робите і використовуйте здоровий глузд при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент в той час як Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів що сповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте випадкового включення. Переконайтеся, що кнопка включення / виключення знаходиться в положенні «вимкнено» («OFF») до запуску електричного інструменту в розетку. Забороняється перенесення електроінструментів на вашому пальці, розміщеному на клавіші включення / вимикання.

Видаліть регульовальні і / або установчі ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте рівновагу. Використовуйте гарну опору і завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора і баланс дозволяють забезпечити контроль над електроінструментом в несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзкі безпечні черевики, каска і / або навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

4) Експлуатація та обслуговування електроінструментів

Використовуйте електроінструмент строго за призначенням. Правильно вибирайте електроінструмент, відповідний вашим завданням. Правильно обраний інструмент зробить роботу більш ефективною і безпечною.

Не застосовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша «вкл / викл». Будь-який інструмент з несправною кнопкою виключення може стати джерелом підвищеної небезпеки: його слід негайно відремонтувати.

Вимкніть електроживлення для проведення будь-яких налаштувань, заміни несправних деталей, а також при тривалому зберіганні. Такі заходи безпеки знизять ризик випадкового включення інструменту.

Зберігайте невикористовувані інструменти в місці, недоступному для дітей, а також не дозволяйте працювати з ним особам, які не знають пристрій і не знайомі з правилами по його застосуванню. Електроінструменти стають джерелом небезпеки в руках ненавченого користувача.

Проводьте технічне обслуговування електроінструменту. Переконайтеся в міцності кріплення обертових частин, а також у відсутності пошкоджених деталей або будь-яких інших умов, які можуть погіршити роботу електроінструменту. При наявності несправностей інструмент слід відремонтувати перед застосуванням. Багато аварійних ситуацій виникають з причини поганого технічного обслуговування.

Використовуйте електроінструмент, знімні частини, вставні різці і т.д. відповідно до інструкцій та умов роботи і поставлених завдань. Застосування інструменту не за призначенням може призвести до небезпечних ситуацій. При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як бензин, аміак і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

5) Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і бути затиснутими, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

Залишкові ризики.

Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, які не можуть бути включені до доданих попереджень щодо безпеки. Ці ризики можуть виникати внаслідок неправильного використання, тривалого використання тощо. Навіть із застосуванням відповідних правил безпеки та впровадженням запобіжних пристроїв, певних залишкових ризиків не уникнути. До них належать:

Травми, спричинені торканням будь-яких обертових / рухомих частин.

Травми, спричинені зміною будь-яких деталей, лез або аксесуарів.

Травми, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду, обов'язково робіть регулярні перерви.

Порушення слуху.

Небезпека для здоров'я, спричинена вдиханням пилу та мікрочастинок, що виникають під час використання вашого інструменту.

Додаткові правила безпеки

Увага: Завжди виймайте вилку з розетки при виконанні будь-яких робіт з налаштування або технічного обслуговування інструменту.

Перед початком роботи переконайтеся, що кріпильні гвинти і інші вузли надійно зафіксовані. Увімкніть інструмент та дайте йому попрацювати без навантаження в безпечному положенні приблизно 30 секунд. При сильній вібрації або наявності ознак інших явних дефектів негайно вимкніть інструмент. В цьому випадку слід знайти і усунути причину несправності.

Одягайте навушники. Незахищеність від шуму може стати причиною ослаблення слуху.

Залишкові ризики.

- Додаткові залишкові ризики можуть виникнути при використанні інструменту, які не можуть бути включені до доданих попереджень щодо безпеки. Ці ризики можуть виникати внаслідок неправильного використання, тривалого використання тощо. Навіть із застосуванням відповідних правил безпеки та впровадженням запобіжних пристроїв, певних залишкових ризиків не уникнути. До них належать:

- Травми, спричинені торканням будь-яких обертових / рухомих частин.
- Травми, спричинені зміною будь-яких деталей, лез або аксесуарів.
- Травми, спричинені тривалим використанням інструменту. Використовуючи будь-який інструмент протягом тривалого періоду, обов'язково робіть регулярні перерви.
- Порушення слуху.

Небезпека для здоров'я, спричинена вдиханням пилу та мікрочастинок, що виникають під час використання вашого інструменту.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

- У разі виникнення аварійних ситуацій (несподівана відмова виробу під час виконання роботи, поява диму на агрегатах, займання виробу, припинення електропостачання, отримання сигналу про можливе наближення природних або техногенних катаклізмів):
 - припинити роботи;
 - повідомити за необхідності спецпідрозділи (пожежний, медичний, екологічний, спеціальний аварійний);
 - вжити заходів з евакуації людей і матеріальних цінностей (за необхідності);
 - почати ліквідацію наслідків аварії первинними засобами до прибуття спецпідрозділів, якщо такі отримали виклик, і до їхнього прибуття виставити пости, що обмежують доступ сторонніх у небезпечну зону;
 - надати долікарську допомогу постраждалим.
- У разі нещасного випадку з травмуванням, постраждалих перемістити в безпечне місце, викликати швидку медичну допомогу й надати долікарську допомогу. Місце події захистити та зберегти недоторканим для роботи комісії з розслідування.

Правила експлуатації обладнання


Інструмент призначений для використання при температурі від -10 до + 35 0С і відносною вологістю повітря не більше 80%, за відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою- IP20.

Даний інструмент повинен підключатися до джерела живлення з напругою, відповідного значення, надрукованому на ідентифікаційній пластинці, і може працювати тільки від однофазного джерела змінного струму. Даний інструмент має подвійну ізоляцію і може підключатися до розеток без проводу заземлення.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ


Монтаж змішувальних вінчиків

Прикрутіть вінчик (5) до приводного тримача. За допомогою ключів, які йдуть в комплекті, притримайте тримач і затягніть вінчик



Вмикання / вимикання

Для початку роботи натисніть кнопку 1, а потім кнопку 2.



Інструкція з механічного регулювання швидкості:


Виберіть одну з двох швидкостей, використовуючи перемикач (3)

Для уникнення поломок інструмента та травм користувача вибір швидкості необхідно проводити при повній зупинці обертання насадки та вала електродвигуна.

IDM21158MV

Інструкція по плавному електронному регулюванню швидкості:

Повертати електронний регулятор (1) для зміни швидкості.



ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання. Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю не більше 90 % в оригінальній упаковці.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати виріб рекомендується в приміщеннях, які добре провітрюються, за температури від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю повітря не більше 90% в оригінальній упаковці.



Зберігати виріб в одному приміщенні із вибуховими та горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, зняття та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення. Інформацію про утилізацію ви можете отримати в місцевій адміністрації.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ



Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення. Правильне використання та періодичне технічне обслуговування продовжує термін служби виробу.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори на корпусі електричного інструменту від бруду та пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою б/п тканиною.

Забораються використовувати різні види розчинників для очищення пластикових корпусних деталей електроінструмента.

Заміна вугільних щіток

1. Періодично виймайте та перевіряйте вугільні щітки. Замініть щітки, коли при роботі інструмента з'являться іскри, щітки будуть зношені до мінімально допустимої довжини.

2. Обидві вугільні щітки повинні замінюватись одночасно.

Використовуйте тільки оригінальні вугільні щітки **Sturmaxo**

3. Для зняття кришки вугільної щітки використовуйте викрутку.

Видаліть зношені щітки, вставте нові, потім встановіть кришку.




Увага!

Після заміни вугільних щіток обов'язково переконайтесь, що кришка правильно встановлена на місце. За для первинного розношування (обкатки) нових щіток підключіть машину до мережі, ввімкніть її та дозвольте їй працювати протягом 10 хвилин без навантаження, слідкуючи за роботою інструмента.

У випадку виявлення несправностей зверніться до сервісного центру.

Обслуговування електроінструмента повинно бути виконане тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **Sturmaxo**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента та травмування.



Правильне технічне обслуговування пристрою збільшує термін його служби. Вимикач на ручці повинен підтримуватися в хорошому стані. Необхідно очищати змішувальні пристрої після закінчення роботи або при тривалих перервах в експлуатації. Зазвичай для очищення змішувальних пристроїв досить проточної води і кварцового піску. НЕ допускати значних механічних навантажень на пристрій, таких як удари, це неминуче веде до його пошкодження.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На електроінструмент **Sturmaxo** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення 2026 рік.

Відповідність вимогам нормативних документів

Інструменти, вказані у даній інструкції відповідають вимогам наступних нормативних документів:

- Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015)
- Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067, від 16.12.2015)
- Тех. Регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013)
- Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139, від 10.03.2017)
- ДСТУ EN 60335-1 діє до: 2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
- ДСТУ EN 60335-2-45 діє до: 2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальним інструментів та аналогічних приладів.
- ДСТУ EN 55014-1 діє до: 2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.

- ДСТУ EN 55014-2 діє до: 2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад.

- ДСТУ EN 61000-3-2 діє до: 2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми.

Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу),

- ДСТУ EN 61000-3-3 діє до: 2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3.

Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загального призначення для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовлених підключенню

Декларація відповідності

Декларування відповідності виробу на території України проводить представник виробника ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.

Декларація про відповідність виробу містить такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження виробника

«AWLOP TRADING CO., LTD», ADD 16/F UNIT A2 MODERN TIMES NO.201 LANTIAN RD NINGBO, CHINA, Китай і його уповноваженого представника ТОВ «БЕСТВОРК», Україна, 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, код ЄДРПОУ 40339086;

- повне найменування та місцезнаходження особи-резидента України, уповноваженої виробником на збирання технічного файлу ТОВ «БЕСТВОРК», Україна, 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, код ЄДРПОУ 40339086;

- опис і ідентифікаційні дані машини, що охоплюють узагальнене найменування, функції, модель, тип, серійний номер і комерційну назву – ДРИЛЬ-МІКСЕР IDM21158M / IDM21158MV

TM Sturmax, тип: мережевий, серія: IDM

- відомості про те, що машина відповідає положенням:

- Тех. Регламенту електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015).

- Тех. Регламенту низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067, від 16.12.2015).

- Тех. Регламенту безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013).

- найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності та номер сертифіката перевірки типу машини;

- у разі необхідності найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, яким схвалено систему керування якістю;

- місце й дату декларування;

.Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель

IDM21158M IDM21158MV ДРИЛЬ-МІКСЕР

Заводський номер

Назва торгової організації

Дата продажу (рік,міс.,число)

Підпис продавця

Підпис покупця

Штамп торгової організації

Умови гарантії

Шановний Покупель! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див. табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи переваження та використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зриванні шлиць гвинтів, редукторна головка встановлена невірно і т.п.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як переплати напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної осанки, що входить у їхній комплект (захисні кошуки, відбірні штики і т.п.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середню виробу.*
9. При наявності у середній виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.п.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, втрати корпусу, пластикових захисних кошуків), а також механічних uszkodжень статорів редукторів, перемікачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнурів живлення або істотельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – штики, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дринів, гайки для абразивних і відірних дисків, цанги, бури, свердла, пиляні диски, фрези, ножі, пилки, шулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, штики, приводні ремінь, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащобника та високовольтних трансформаторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -50.
17. При перевірці інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подрапини та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистіщення та інші роботи по догляду інструмента.

* – авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель **IDM21158M** **IDM21158MV** ДРИЛЬ-МІКСЕР
Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **IDM21158M** **IDM21158MV** ДРИЛЬ-МІКСЕР
Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

1 Відривний талон

Модель **IDM21158M** **IDM21158MV** ДРИЛЬ-МІКСЕР
Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

2 Відривний талон

Модель **IDM21158M** **IDM21158MV** ДРИЛЬ-МІКСЕР
Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

3 Відривний талон

Модель **IDM21158M** **IDM21158MV** ДРИЛЬ-МІКСЕР
Дата продажу (рік, міс., число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФООТ Оржеховський	Петропавлівська Борщаківка, вул. Соборна, 7-5	(066) 374-39-39; (044) 271-48-35; (096) 938-08-64
2	Київ	ФООТ Заболотний	ринек Риб'яч, р-н С. м. 49	(066) 811-86-46
3	Київ	ФООТ Худяков	вул. Миколишківська 29	(044) 544-17-29; (044) 531-66-99
4	Київ	ФООТ Худяков	вул. Л. Горького, 17	(044) 274-87-95; (044) 274-87-96
5	Київ	ФООТ Мальов. В.В.	м. Київ, пров. Кат. С. Бандери 16	066-970-70-74 м. (093) 830-86-84; 066-239-06-60;
6	Київ Черкаси	ФООТ Карпенко	вул. Пилипенко, 17 мкр "Воло-Бриг"	067-232-22-99
7	Київ Черкаси	ФООТ Федін	вул. Жуковська, 3	(04593) 5-96-79; 067-504-79-69
8	Бердичів	ФООТ Чижова	м. Бердичів, 8-й Незалежності 544, (територ. ЗАО Бродар 3-й мікрорайон)	044-552-04-02; 067-045-54-05; 067-196-00-00
9	Бердичів	ФООТ Матвієнко	м. Бердичів, вул. Талієвська, 51 мкр. ОМОНТИК	(050) 964-57-20; (06153) 41-44
10	Винники	ФООТ Марченко	вул. Шидихів 45	(0433) 264278; 067-055-33-88
11	Винники	ФООТ Покришук	вул. Київська, 12	067-734-73-64; 063-702-26-95
12	Житомир	ФООТ Лабіна М.В.	вул. Малинська, 19	067-232-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запорізький Інструмент"	вул. Курчупова 34, стад. 4а	(067) 778-77-65; 050-50-55-448
14	Івано-Франківськ	Інструмент 40	Івано-Франківськ, вул. Стуса, б-д 28, опр. 3	066-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФООТ Пиливо Р.Г.	вул. Євгена Кошового 425А	068-068-34-46; 066-451-08-03
16	Київний Річ	ТОВ "Валуга Інструмент"	вул. Олександрівська (Олександрівська) 25а, мкр. "Хантер Центр"	066-158-08-73; 050-046-57-66
17	Київний Річ	МФУ "Піплетт Інструмент-МФУ" (Київ)	вул. Червоної Калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук	ФООТ Карпенко П.С.	вул. Таранова, 12	(050) 530-08-67
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФООТ Тетерієво	пр-т Мухом. 36	(050) 214 87 83
20	Львів	ФООТ Фортест	Закарпатський ринок, вул. Карпенка-Кірюха, б-д, 1 мкр. №18	(093) 402-39-70
21	Львів	ФООТ Пиливо	вул. Курбівська, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФООТ Стасів Б.І.	Міжселищний територ. "Талат"	(067) 820 97 73
23	Львів	ФООТ Троцько	вул. Зарина, 238	(067) 540-52-22
24	Миколаїв	ФООТ Буралін	пр. Центральної, 2	(051) 271-07-12; (093) 953-71-44
25	Обухів	ФООТ Білош Г.І.	м. Обухів, вул. Пішча, 1	(066) 091 55-01
26	Миколаїв	СЦ ДІАІ Інструмент	ФООТ Нестова, м. Миколаїв, вул. 1-го Соборська, 62	0572-78-925; 066-733-74-87
27	Одеса	Сервіс-СТІРИ	вул. Тиреполюська шосе, 15А	(067) 488-26-56
28	Одеса обл. Бєлгород-Дністровський	ФООТ Марко І.І.	м. Бєлгородський, вул. Михайлівська, 43, мкр. "Світлик"	(067) 118-09-07
29	Одеса обл. м. Черноморськ	ФООТ Срединський В.В.	м. Черноморськ, р-н Світлик, вул. Комсомольська, 20	067-558-32-19; 093-098-90-67
30	Полтава	ФООТ Пиливо	Центральний Р-К, пав. №17, гр. 2	(067) 558-32-54
31	Рівне	ФООТ Базальчук	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-06; 093-323-86-76
32	Рівне	ФООТ Жуковський А.С.	33016, м. Рівне, вул. Відривська, 29	066-521-74-62
33	Рівненська обл. м. Заріччя	ФООТ Хоменко В.В.	м. Заріччя, вул. Незалежності, 42	066-709-03-57
34	Суми	СЦ Зініч - ФООТ Марьянова	вул. Інтернаціоналістич., 5, оф. 25	(0543) 71-00-96
35	Суми	ФООТ Горовий Ю.А. (сум.)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0543) 689-042-36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Керівка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0353) 41-52-16; 066-504-06-17
37	Хмельницький	ФООТ Пиливо Р.Г.	м. Хмельницький, Пролетар 1-й Мікрор., 20 стад. № 25	(067) 358-40-515
38	Черкаси	ФООТ Матвієнко	вул. Білогорська, 289	063-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Піплетт"	вул. Громади 146/10	(0472) 045-05-63
40	Чернівець	ФООТ Рудик	пр-т Мухом. 233	0462 93-06-63; 064-831-46-63
41	Чернівець	ФООТ Бедзирова К.М.	вул. Стрибковська, 73	(0463) 811-4-800; 050-545-14-80
42	Чернівець	ФООТ Надтокий О.В.	пр. Перемоги 119а	0462 911 71 02; 068 576 88 47
43	Чернівецька обл. м. Чортків	ФООТ Карпенко П.М.	16700, м. Чортків, вул. Висоцька, 34/2	066-619-43-31
44	Чернівецька обл. м. Бухачів	ФООТ Козалю О.І.	вул. Шевченка 5, мкр. "СТЕР"	063-545-05-75; 067-193-05-44
45	Чернівецька обл. м. Грозна	ФООТ Сидяк К.І.	вул. Шевченка 1, мкр. "Розвиток"	(066) 544-82-61.
46	Чернівці	ФООТ Ананіо	м. Чернівці, вул. Лавина Матвія, 33	(0462) 66-35-61; (066) 185-25-52; (067) 603-29-03
47	Чернівці	ФООТ Вишнівецька О.А.	пр-т Мухом. 85	0462-729-046; 066-74-44-12; 073-481-08-33
48	Чернівці	ФООТ Нікітченко	м. Чернівці, ПЛІН, вул. Промислова 7, асб. №3	(033) 440 94 42; (068) 339 82 12; (095) 166 42 12
49	Хмельницький обл.	ФООТ Тома М.	м. Хмельницький, вул. Пиливська 83 микрор. "Шор Тоні"	(096) 488-67-59

Sturmax



Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

ТОВ "ПРОФІТТУЛС" 04128, місто Київ, вул. Стеценка, буд. 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**