

**sturm!**<sup>®</sup>

**POWER • GAS • HAND • TOOLS**

## UA Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування

Пилосос для золи

Модель: VC7215A



UK-210308

## Зміст

Опис.....	03
Комплект поставки.....	04
Технічні характеристики.....	04
Правила техніки безпеки.....	04
Правила експлуатації обладнання.....	05
Технічне обслуговування обладнання.....	05
Гарантійне зобов'язання.....	06

## ●Sturm! Інструкція з експлуатації і тех. обслуговування. Пилосос для золи. 3

Шановний покупець!

Компанія ●Sturm! висловлює Вам свою вдячність за придбання пилосому нашої торгівельної марки. Вироби торгової марки ●Sturm! постійно удосконалюються і поліпшуються. Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Уважно вивчіть дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню.

### УВАГА!

Уважно прочитайте дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігайте її в захищеному місці.

#### Опис



1. Ручка
2. Видувна функція
3. Верхня кришка
4. Металевий затиск
5. Бачок
6. Алюмінієва трубка
7. Металевий шланг
8. Всмоктуючий отвір
9. Металевий ковпачок бочки
10. Перемикач
11. HEPA-фільтр

### Технічні характеристики

Модель	VC7215A
Напруга / частота	220 В~ / 50 Гц
Споживана потужність	1300 Вт
Об'єм бака	15 л
Швидкість повітряного потоку	25 л/с
Розрідження	≥17кПа
Діаметр всмокуючого шланга	Ø38 X Ø32мм
Довжина всмокуючого шланга	1.2 м
Довжина мережевого кабелю	2.1м
Вага	2,35 кг

### Комплект поставки



Шланг – 1 шт.

Алюмінієва трубка – 1 шт.

НЕРА-фільтр – 1 шт.

Насадка плоска – 1 шт.

### Правила техніки безпеки

- Не залишайте пилосос без нагляду.
- Напруга мережі повинна збігатися з характеристиками, вказаними на інструменті
- Не переміщуйте інструмент потягнувши за мережевий кабель. Захистіть кабель від масла, нагрівання та гострих країв. Пошкоджені кабелі можуть спричинити ураження електричним струмом
- Перед чищенням та технічним обслуговуванням приладу, слід його відключити від мережі.
- Підтримуйте алюмінієву трубку та фільтр у чистоті та функціональності, щоб забезпечити кращу та безпечнішу роботу пилососа.
- Не використовуйте для всмоктування води.

- Не занурюйте у воду для чищення.
- Не використовуйте пилосос для очищення легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин, їдких предметів, гарячого та палаючого пилю чи шкідливих речовин для людського тіла.
- Переконайтесь, що температура золи не перевищує 50 ° С.
- Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані виробником.
- Зберігайте прибиральник у сухому приміщенні.
- Дітей слід контролювати, щоб вони не гралися з приладом.
- Не використовуйте прилад, якщо фільтр не встановлений!
- Не використовуйте інші фільтри, крім того, який прикріплений до приладу виробником

### **Правила експлуатації обладнання**

- Встановіть фільтр (11) на основу двигуна, а потім встановіть тканинний фільтр на бачку. Фільтр слід виймати та чистити після кожного інтенсивного використання.
- Щільно приєднайте один кінець металевого шланга до всмоктувального отвору (8) на баку.
- Помістіть алюмінієву трубку (6) у каміни або печі для всмоктування золи.
- Підключіть вилку до розетки.
- Увімкнути: встановити перемикач (10) у положення "I"
- Вимкнути: встановити перемикач (10) у положення "O"
- Повільно та рівномірно рухайте всмоктувальну трубку по бруду.
- Щоб скористатися функцією обдування, зніміть всмоктувальну трубку і вставте у отвір для продувки (2)

### **Технічне обслуговування обладнання**

- Від'єднайте шнур живлення від електромережі
- Від'єднайте шланг, трубку та контейнер.
- Очистіть металеві з'єднувачі шланга, металевий шланг і трубку після використання
- Для очищення пластикових деталей використовуйте вологу тканину.
- Спорожніть контейнер для пилю та, якщо потрібно, вимийте його.
- Очистіть пил на фільтрі (12) щіткою і, якщо потрібно, промийте його.
- Не використовуйте для цього засоби для чищення, розчинники та гострі предмети.

Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки пилосмоку.

## Гарантійне зобов'язання

На електричні інструменти ● **Sturm!** поширюється гарантія, відповідно терміну, вказаному в гарантійному талоні.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.