

# sturm!x

**Модель: OSM8112CL**

**Інструкція по експлуатації та технічному обслуговуванню.**

**Шліфувальна машина акумуляторна**



UKW230707

## Зміст

Опис.....	4
Комплектність поставки.....	4
Технічні характеристики.....	5
Правила з техніки безпеки.....	5
Робота з інструментом .....	8
Технічне обслуговування.....	11
Гарантійне зобов'язання.....	12

**Увага!**

**Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!**

## Шановний покупець!

Компанія ***SturmaxD*** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструмента

Пристрій призначений для шліфування предметів з дерева, заліза, пластмаси і подібних матеріалів з використанням відповідного шліфувального паперу.

Увага! Інструменти ***SturmaxD*** відносяться до побутового класу інструмента. Після неперервної роботи протягом 10-15 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 15 годин на тиждень. Пошкодження електроінструменту викликані перевантаженням двигуна та довготривалим використанням без перерви, не відшкодовуються за гарантійними умовами.

Вироби торгівельної марки ***SturmaxD*** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.

## Опис

1. Підшва полірувальна.
2. Штуцер пилозбірника
3. Вимикач Увімк./Вимк..
4. Індикатор ємності акумулятора



## Комплектність поставки

Пилозбірник

Наждачний папір - 3 шт



## Увага!

**Дозволяється використовувати лише перфорований шліфувальний папір**

## Технічні характеристики

Параметри / Модель	OSM8112CL
Тип інструменту:	Li-Ion (литий-ион)
Напруга, В:	12
Кількість обертів на холостому ході, об/хв:	13000
Розмір підшви, мм:	150X105
Вага, кг:	0,52

## Правила з техніки безпеки

### 1. Загальні правила техніки безпеки

#### **УВАГА! Вивчіть всі попередження і вказівки.**

Невиконання інструкцій може спричинити за собою електричний удар, опіки та інші серйозні травми.

#### **Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.**

Термін «електроінструмент» в попередженнях відноситься до пристроїв з живленням від мережі (провідні) або до пристроїв з живленням від батарей (бездротові)

### 1) Безпека в робочій зоні

а) Тримайте робочу зону в чистоті і забезпечте гарне освітлення. Безлад і погане освітлення можуть сприяти виникненню нещасних випадків.

б) Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечній атмосфері з вмістом горючих рідин, газів або пилу.

Електроінструменти є джерела виникнення вогню, що може спричинити займання пилу або парів.

в) Не допускайте дітей та сторонніх в робочу зону при роботі з електроприладами. Відволікаючий фактор може послабити ваш контроль над електроінструментом

### 2) Електробезпека

- Уникайте контакту тіла з поверхнями заземлених пристроїв: труб, радіаторів, кухонних плит, холодильних апаратів. Є підвищений ризик ураження електричним струмом в разі контакту вашого тіла з заземленням.

- Не піддавайте електроінструмент впливу вологи. Волога, що потрапила в електроінструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.

### **3) Особиста безпека**

- Будьте уважні і обережні при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент при втомі, а також після прийому алкоголю або медичних препаратів. Неуважність при роботі з електроінструментом може послужити причиною серйозної травми

- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди використовуйте засоби захисту очей. Засоби захисту, такі як респіратори, нековзне взуття, шоломи або засоби захисту слуху, що використовуються для відповідних умов, знижують ризик отримання травми.

- Уникайте ненавмисного запуску електричного. Перед підключенням до джерела живлення, зміною комплекту батарей, перенесенням або чищенням електроінструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні «Викл».

Перенесення електроінструмента з пальцем на перемикачі, а також перенесення електроінструменту під напругою може призвести до нещасного випадку.

- Видаліть регулює ключ перед подачею живлення на електроінструмент. Ключ, з'єднаний з частиною, що обертається електроінструменту, може стати причиною нещасного випадку.

- Не перенапружуйтеся при роботі. Уникайте роботи в нестійкому положенні. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у непередбачуваних ситуаціях

- Носіть відповідний одяг. Не використовуйте одяг вільного крою, знімайте прикраси перед роботою. Не наближайте до електроінструменту волосся, одяг і рукавички. Краї одягу, довге волосся і прикраси можуть заплутатися в рухомих частинах електроінструменту.

- Якщо є пристосування для з'єднання з пристроями пиловідсмоктування і пиловловлювання, переконайтеся, що вони під'єднані і використовуються належним чином. Використання пилоуловлюючих пристроїв знижує шкідливий вплив пилу

### **4) Експлуатація та догляд за приладом**

- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте для виконання ваших завдань відповідний їм електроінструмент. Використання відповідного електроінструменту з розрахованими для нього робочими показниками зробить роботу ефективніше і безпечніше.

- Не використовуйте електроінструмент з несправним перемикачем режимів «Вкл» і «Викл». Електроінструмент з несправним перемикачем становить небезпеку і підлягає ремонту.
- Перед налаштуванням електроінструменту, заміною аксесуарів або тривалою перервою в роботі від'єднайте вилку від джерела живлення або видаліть комплект батарей. Такі запобіжні заходи знижують ризик ненавмисного запуску електроінструменту.
- Зберігайте бездіяльний електроінструмент в місцях, недоступних для дітей, і не дозволяйте використовувати електроінструмент особам, незнайомим з експлуатацією електроінструменту і даною інструкцією. Електроінструмент в руках ненавченого користувача становить безпосередню небезпеку.
- Підтримуйте електроінструмент в працездатному стані. Перевіряйте електроінструмент на предмет розрегулювання або заклинювання рухомих частин, їх пошкодження, а також інших неполадок, що впливають на експлуатацію електроінструменту. Перед продовженням експлуатації пошкоджений інструмент необхідно здати в ремонт. Багато нещасних випадків викликані саме неналежним технічним обслуговуванням електроінструменту.
- Тримайте ріжучі інструменти в чистоті, регулярно заточуйте їх. Це знижує ризик заклинювання і полегшує контроль при роботі.
- Використовуйте електроінструмент, насадні частини, аксесуари та т.п. відповідно до даної інструкції, з урахуванням умов і типу виконуваних робіт. Використання електричних для робіт, для яких він не призначений, може привести до виникнення небезпечних ситуацій.

### **5) Обслуговування**

- Ремонт вашого електроінструмента повинен займатися кваліфікований фахівець, який використовує виключно спеціальні запасні частини. Це гарантує підтримку електроінструменту в безпечному стані.

### **Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.**

- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки ***SturmaxD***.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.

- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

#### **Зверніть особливу увагу:**

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею

## **Робота з інструментом**

### **Зняття та встановлення акумуляторного блоку**

#### **Зняття**

Натисніть кнопку відділення акумулятора (2) і потягніть акумуляторну батарею (1) на себе, щоб від'єднати батарею.


#### **Встановлення**

Вставте акумулятор (1) до фіксації.

#### **Приєднання пилозбірника**

Вставте пилозбірник у штуцер пилозбірника. Пил, що утворюється при роботі, через перфоровані отвори шліфувальної стрічки і підшви потрапляє в пилозбірник.

**Важливо!** Для захисту органів дихання постійно використовуйте пилозбірник та респіратор





## Встановлення/зняття шліфувального паперу

Вийміть акумуляторну батарею.

**УВАГА!** Завжди виймайте акумуляторну батарею перед зміною або видаленням аксесуарів.

Наша підкладка має гачок і петлю. Щоб встановити аксесуари, вирівняйте шліфувальний папір із підкладкою та міцно натисніть на інструмент.

Щоб зняти аксесуари, просто зірвіть вовняну кришку/наждачний папір/губку підкладки.

**ПРИМІТКА:** використовуйте бічні ручки для кращого контролю.

## Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій(3) до розетки живлення. Індикатор(1) світиться зеленим.
2. Вставте акумулятор(4) у зарядний пристрій. Індикатор (2) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

**УВАГА!** Щоб зберегти працездатність Li-Ion батареї, вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0°C або вище 45°C.

Якщо температура акумулятора вище 45°C або нижче 0°C, процес заряду батареї не відбудеться. При цьому індикатор (1) світиться зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї. Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, процес заряду батареї не відбудеться.

При цьому індикатор (1) світиться зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.



## Індикатор живлення

Цей електроінструмент оснащений трьома різними кольорами світла (зелений, жовтий, червоний)

Стан роботи:

Зелений, жовтий і червоний індикатори загоряться одночасно. При продовженні роботи напруга батареї падає, індикатор починає гаснути, доки червоне світло не згасне, що означає батарея розряджена. Потрібна підзарядка.

Вибір шліфувального паперу

Використовуйте наждачний папір і аксесуари, які:

- Правильний розмір, як зазначено на етикетці інструменту.
- Оцінка обертів на хвилину або вище, зазначена на етикетці інструменту.
- Правильний аксесуар, тип колеса та зернистість роботи. Виберіть правильний тип шліфувального диска для вашої роботи. Як правило, використовуйте зернистість 24 або 36 для видалення важких матеріалів. 60, 80 або 120 зернистості паперу для середнього видалення, і ми постачаємо 3 шт. паперу (60, 120, 240 зернистості) для обробки. Завжди починайте з крупного зерна, поступово використовуючи дрібніші, щоб отримати бажану обробку.

• Оксид алюмінію: для швидкого різання, диски загального призначення для більшості металевих робіт. Найкраще підходить для холоднокатаної сталі, нержавіючої сталі або металів, які потребують міцного, швидкого різання та довговічних абразивів.

• Алюмінієвий цирконій Bi-Cut: унікальний малюнок зернистості впорядкований у кластери для швидшого видалення та очищення. Ідеально підходить для видалення фарби з автомобілів, човнів тощо без засмічення.

• Кераміка: служить у 3 рази довше, ніж алюміній

• Оксидні диски. Для загальної обробки металу. Ідеально підходить для важких робіт.

### **Увімкнення та блокування перемикача**

Для початку роботи потягніть курок вимикача (1) у напрямку, вказаному стрілкою. Якщо Вам необхідно вимкнути інструмент, натисніть на тильну частину курка, і він автоматично повернеться у вихідне положення



### **Операція шліфування**

1. Після встановлення приладдя або початку роботи перевірте інструмент, давши йому покрутитися протягом однієї хвилини, перш ніж прикладати його до заготовки.

УВАГА! Ніколи не використовуйте аксесуар, який впав. Розбалансовані або пошкоджені аксесуари можуть пошкодити

заготовку, пошкодити інструмент і спричинити напругу, яка може спричинити поломку аксесуарів.

2. Використовуйте затискач, лещата або інші практичні засоби, щоб утримувати свою роботу, звільняючи обидві руки для керування інструментом.

УВАГА! Надійно тримайте інструмент обома руками. Запустіть інструмент.

4. Перед початком роботи дайте аксесуару розгорнутися на повній швидкості.

5. Контролюйте тиск і поверхневий контакт між приладдям і деталлю.

УВАГА! Ніколи не стукайте аксесуаром об заготовку. Занадто великий тиск спричиняє поломку аксесуара або сповільнює швидкість.

6. Коли закінчите, вимкніть інструмент і переконайтеся, що він повністю зупинився, перш ніж покласти його.

## **Заміна шліфувального паперу**

При зміні шліфувальної шкурки стежте щоб отвори на шліф шкірці і диску електроінструменту збігалися.

## **Технічне обслуговування**

Технічне обслуговування і очистка

**Увага:** Перед будь-якими роботами з інструментом відключіть акумулятор

1) Регулярно чистіть ексцентрикову шліфмашину. Для досягнення найліпших результатів в його використанні, очищуйте машину кожен раз після її використання.

2) Не використовуйте гострі предмети для чистки. Не допускайте попадання рідини в машину. Використовуйте м'яку тканину для чистки корпусу. Не використовуйте бензин, розчинники або миючі засоби які можуть пошкодити пластмасу.

3) Вентиляційні отвори повинні залишатись відкритими.

4) Видаляйте будь-який мусор за допомогою малярного пензлика. Для підтримання оптимального режиму всмоктування час від часу необхідно відкручувати запобіжну кришку та акуратно очищувати пильові канали.

Обслуговування інструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів ***SturmaxD***. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною виходу з ладу або травм.

При обслуговуванні інструмента, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок та аксесуарів може привести до поломки інструмента або травмам. Використання деяких засобів чистки, таких як бензин, аміак, і т. д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

## Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент *SturmaxD* поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ  
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель \_\_\_\_\_

**Шліфувальна машина OSM8112CL**

---

Заводський номер \_\_\_\_\_

Назва торгової організації \_\_\_\_\_

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Підпис покупця \_\_\_\_\_

Штамп торгової організації \_\_\_\_\_

## Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів\*.

### Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.\*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редуторна голівка встановлена невірно і т.і.).\*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.\*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щітки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.\*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.\*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних uszkodжень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.\*
11. При наявності uszkodження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.\*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, канги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опалвлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.\*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструмента.

\* - є авторизованим сервісним центром.

## Клієнтський талон

**Клієнтський**  
Модель Шліфувальна машина OSM8112CL  
Дата продажу (рік,міс.,число)  
Заводський номер  
Дата прийому  
Дата повернення  
вид ремонту  
  
Назва ремонтної організації  
П.І.Б. майстра  
Штамп майстерні

**Клієнтський**  
Модель Шліфувальна машина OSM8112CL  
Дата продажу (рік,міс.,число)  
Заводський номер  
Дата прийому  
Дата повернення  
вид ремонту  
  
Назва ремонтної організації  
П.І.Б. майстра  
Штамп майстерні

**Клієнтський**  
Модель Шліфувальна машина OSM8112CL  
Дата продажу (рік,міс.,число)  
Заводський номер  
Дата прийому  
Дата повернення  
вид ремонту  
  
Назва ремонтної організації  
П.І.Б. майстра  
Штамп майстерні

## Відривний талон

**Відривний талон** **1**  
Модель Шліфувальна машина OSM8112CL  
Дата продажу (рік,міс.,число)  
Заводський номер  
Дата прийому  
Дата повернення  
вид ремонту  
  
Назва ремонтної організації  
П.І.Б. майстра  
Штамп майстерні

**Відривний талон** **2**  
Модель Шліфувальна машина OSM8112CL  
Дата продажу (рік,міс.,число)  
Заводський номер  
Дата прийому  
Дата повернення  
вид ремонту  
  
Назва ремонтної організації  
П.І.Б. майстра  
Штамп майстерні

**Відривний талон** **3**  
Модель Шліфувальна машина OSM8112CL  
Дата продажу (рік,міс.,число)  
Заводський номер  
Дата прийому  
Дата повернення  
вид ремонту  
  
Назва ремонтної організації  
П.І.Б. майстра  
Штамп майстерні

# Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худолей	вул. Миропільська 29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худолей	вул. Л. Курбаса, 17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери 16	068-870-70-74 і 093-830-86-84/066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карпухю	вул. Павлюченко, 17 маґ., "Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федин	вул. Ярмакова, 3	(04563) 5-96-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чіркова	м. Бровари, б-р Незалежності, 5/4/4, (територ. ЗАС Бровар, 3-й плавмаси)	044-362-04-02, 097-945-7-945, 097-196-80-80
9	Бердянськ	ФОП Матавієнко	м. Бердянськ, вул. Італійська, 6.51 маґ. ФИОЛЕНТИК	(050)-964-57-20, (06153) 3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Порцишка	вул. Київська, 12	067-784-79-84, 063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул. Малинська, 10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612) 78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ІФ	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пиманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрьская) 28а, маґ. "Хамер Центр"	096-158-58-73; 050-546-57-56
17	Конотоп	Маґ. Планета-Інструмент-ФОП Гитлин	вул. Червоної каліни, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук Полтав. обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул. Ткаченка, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(050) 214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок, вул. Карпенка-Карого буд. 1, маґ. №18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Пиманов	вул. Карбишева, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-майстерня "Газда",	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр. Центральний, 2.	(0512) 71-07-12, (097) 629-71-44
25	Обухів	ФОП Басов Г.І	м. Обухів, вул. Піщана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62	0512-709-925, 068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Тираспольское шоссе, 15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м. Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43, маґ. "Svarka"	(067) 136-99-87
29	Одеська обл. м. Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м. Черноморськ, р-н "Світанок", вул. Комсомольська, 2в	067-558-32-19, 093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-ж, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018, м. Рівне, вул. Відінська, 29	096-521-12-62
33	Рівнен. обл. м. Здолбунів	ФОП Хомеча Я.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зліс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А. (сын)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 659-042, 36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Пиманов Р.Г.	м. Хмельницький, Провулоч 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул. Благосісна, 269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікор"	вул. Громова 146/10	(0472) 54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-т Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-800, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр. Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 3/42	096-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, маґ. "СТЕК"	093-148-18-18; маґазин "СТЕК" 093 037 55 80 (097) 812-62-44
45	Чернігівська обл. м. Городня	ФОП Слода К.П.	вул. Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м. Чернігів, ТЦ Ліга, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат. обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 маґазин "Shop Tools"	(096) 488-67-59

Телефон технічної підтримки 0 (800) 332-523 безкоштовно по Україні



# SturmaxD

## Інформація для покупця

**Виробник:**

AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F

**Імпортер:**

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67

**Уповноважений представник виробника в Україні:**

ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54

Виготовлено в КНР. Дата виготовлення вказана на упаковці.



Телефон горячої лінії

**080 033 25 23**

(безкоштовно по Україні)