Sturmaxo

EHM7210 / EHM7250

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. ТЕЛЬФЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

Зміст

Опис обладнання.....4
Комплектність поставки.....4
Технічні характеристики.....5
Правила безпеки під час роботи з тельфером.....10
Технічне обслуговування.....16
Обслуговування.....19
Гарантійне зобов'язання.....19

Увага!

Відсутність гарантійного талону та серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту

Шановний покупець!

Компанія Sturmaxo висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання тельфера електричного. Тельфер електричний призначений для підйому і спуску вантажів. Даний електроінструмент фірми Sturmaxo відноситься до побутового класу електроінструменту.

Увага! Побутова серія електроінструменту:

Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 5 хвилин! Не перевантажуйте мотор електроінструменту. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.

Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

Вироби під торговою маркою Sturmaxo постійно вдосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливо завдані цим незручності.

Опис обладнання

1. Кріпильний кронштейн
2. Гвинти
3. Важіль обмеження максимальної висоти підйому
4. Крюк
5. Блок управління
6. Електромотор
7. Пульт керування
8. Перемикач обертання
9. Аварійний вимикач
10. Корпус
11. Барабан троса
12. Противага
13. Сталевий трос
14. Блок поліспаста



Комплектність поставки

Установчі скоби 2 шт
Крюк з блоком поліспаста 1 шт
Кріпильний набір 4 шт



Технічні характеристики моделі

Модель	EHM7250	EHM7210
Напруга для електромотора	220 В~50 Гц	220 В~50 Гц
Потужність	1050 Вт	1800 Вт
Вантажопідйомність (без блоку / з блоком)	250 кг/500 кг	500 кг/1000 кг
Макс висота підйому (без блоку / з блоком)	12 м/6 м	18 м/9 м
Середня швидкість підйому (без блоку / з блоком)	8 м/хв / 4 м/хв	8 м/хв / 4 м/хв
Довжина тросу	>12 м	>18 м
Тип тросу	4 мм	6 мм
Межа на розрив тросу	≥1870 Н/мм²	≥1870 Н/мм²
Тип захисту	IP54	IP54
Клас ізоляції	B	B
Режим роботи	S3 20% -10 хв	S3 20% -10 хв
Вага	15,2 кг	31,6 кг

Правила по техніці безпеки

Важливо!

Перед кожним використанням та періодично під час роботи користувач повинен:

- проводити візуальний огляд інструменту,
- перевіряти загальний стан інструменту,
-перевіряти цілісність інструменту, аксесуарів та захисних пристроїв до нього,
- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затягування болтів і т.п.,
- відсутності інших пошкоджень чи інших відхилень від норми.

При виявленні - усунути недоліки до початку використання.

Використання інструменту, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи - заборонено і небезпечно, В зв'язку з можливістю отримання травми. Виробник не несе відповідальність за наслідки і шкоду, заподіяну внаслідок використання інструменту з зазначеним вище відхиленнями.

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наражатися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід СУВОРО дотримуватися таких основних правил техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як почнете використовувати даний інструмент. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.
Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.
Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні легкозаймисті рідини, гази, або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть стати причиною пожежі.
Тримайте дітей, і відвідувачів на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.
Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.
Електробезпека
Перед включенням перевірте, чи відповідає напруга живлення Вашого електроінструменту мережевій напрузі; перевірте справність кабелю, вилки і розетки, в разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.
Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим дротом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим дротом обов'язково.
Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями таких як труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій-переривач, що відключає електроінструмент від струму.

Гумові рукавички електрика і спеціальне взуття збільшать вашу особисту безпеку.

Не допускайте перебування електроінструменту під дощем та у вологих умовах. Вода, що потрапила в електроінструмент, значно збільшує ризик ураження струмом.

Обережно поводьтеся з електрокабелем. Ніколи не використовуйте кабель, щоб нести електроінструменти або тягнути штепсель з розетки. Тримайте кабель подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджені кабелі негайно. Пошкоджені кабелі збільшують ризик ураження струмом.

При дії електроінструменту поза приміщеннями, використовуйте електроподовжувачі, спеціально для цього призначені.

Особиста Безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите, і користуйтеся здоровим глуздом при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент в той час коли Ви стомлені або знаходитеся під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваші волосся, одяг, і рукавички далеко від рухомих частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що кнопка включення / виключення знаходиться в

положенні «вимкнено» («OFF») до вмикання електроінструменту в розетку.
Видаліть регулювальні і / або установчі ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може привести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте гарну опору і завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора і баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом в несподіваних ситуаціях.
Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, неслизькі безпечні черевики, каска, або навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів Sturmax . Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.
При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травм. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Переконайтеся в працездатності аварійного вимикача.
Для виведення кнопки з аварійного стану поверніть кнопку в напрямку годинникової стрілки.

Правила безпеки під час роботи з тельфером

1. Не перевантажуйте тельфер

2. Подовжувачі. Для роботи на вулиці використовуйте подовжувачі, тільки сертифіковані для зовнішнього використання. При довжині до 20 м використовуйте подовжувач перетином Ø 1,5 мм 2 і більше, при використанні від 20 до 50 м використовуйте подовжувач Ø 2,5 мм 2

3. Не дозволяйте тросу розмотуватися повністю і починати намотуватися в положенні Реверс. Це призводить до сплутування троса, а також до того що не спрацьовуватиме важіль обмеження максимальної висоти. Як мінімум три витки троса повинно залишатися на котушці - як тільки з'явиться маркований червоним трос - припиніть розмотування.

Мал. 3



неправильно правильно правильно

1 2 3  **Мал**. 4	Пошкоджений трос, як показано на малюнку, повинен бути замінений негайно

Тельфер не призначений для постійного професійного використання. Тельфер забезпечений захистом від перевантаження і перегріву

Режим роботи

Для стандартного навантаження (навантаження без блоку) режим роботи 1 хвилина роботи з даним навантаженням і 5 хвилин перерва. При більш тривалій роботі під навантаженням спрацьовує термозахист. Після перерви термозахист вимикається і можна продовжити роботу тельфером (час роботи збільшується при підйомі меншої ваги)

Важливо! Час спрацювання значно зменшується, якщо корпус тельфера знаходиться під прямими

променями сонця (це викликає природний нагрів корпусу)

Експлуатація

- Оператор повинен знаходиться в тому місці, куди неможливе падіння вантажу.
- Перед підйомом або опусканням вантажу переконайтеся, що в зоні роботи немає людей
- Відповідальністю оператора є правильне використання пульта управління і надійного та правильного кріплення вантажу.
- Оператор відповідальний за те, щоб не перевищувалася максимально допустима вантажопідйомність
- Забороняється переміщати трос і вантажі через кути та перешкоди
- Забороняється кріпити вантаж до самого тросу, його необхідно кріпити тільки до гака.
- Оператор повинен постійно візуально стежити за переміщенням вантажу.
- Якщо оператор не може повністю візуально контролювати руху вантажу, доступ людей в зону роботи повинен бути заборонений. При цьому необхідно залучити помічника, який повністю контролює зону роботи і дає інструкції.
- Тельфер призначений тільки для переміщення вантажів. Забороняється переміщення людей.

Встановлення

1. Встановіть тельфер на сталевий балці. Тельфер повинен бути встановлений з використанням скоб і

зафіксований за допомогою гвинтів, шайб і пружинних шайб. Сталева балка повинна витримувати вагу, як мінімум, в два рази більше максимальної вантажопідйомності. Для установки тельфера рекомендується звернутися до осіб, які пройшли спеціальну підготовку.

2. Сталева балка повинна бути розміром 46 x 46 мм з товщиною стінок, мінімум 2,3 мм. Довжиною мінімум 450 мм.

3. Сталева балка повинна бути надійно закріплена в стіні.

4. Переконайтеся, що тельфер встановлений горизонтально і не має нахилу.

5. Пульт керування повинен бути легко доступний в будь-який момент і знаходиться на відстані 0,8-1,5 м від підлоги.

6. Для використання тельфера з блоком, зачепіть гак за отвір на тельфері, який показаний на малюнку нижче.



Режим роботи

Тривалість включення становить 20%. ПВ 20% означає, що після 2 хвилин роботи, тельферу необхідно дати охолонути, зробивши паузу 8 хв.

Експлуатація

1. Перед початком експлуатації переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні вимкнено (OFF) і трос рівномірно накручений на барабан. При розкрученому тросі переконайтеся, що на барабані намотано, мінімум, 3 витка троса.
2. Управління тельфером відбувається з пульта управління оператора (7). Оператор перемикає напрямок роботи барабана за допомогою вимикача (8). Зробіть зупинку між перемиканням з положення опускання / підйом.
3. Якщо ви натиснули аварійний вимикач (9), тельфер буде відключений і захищений від повторного включення. Для нормальної роботи переведіть вимикач безпеки вліво. Червоний вимикач висуватиметься вгору, як показник готовності роботи.
4. Переконайтеся, що вантаж надійно закріплений на підйомному гаку (4) або поворотному блоці і завжди зберігайте безпечну дистанцію між вантажем і сталевим тросом (13).
5. Коли ви опускаєте вантаж, беріть до уваги що вантаж може опуститися на кілька сантиметрів, після того як ви натиснете клавішу стоп.
6. Переконайтеся, що сталевий трос (13) не відхиляється від вертикалі більш ніж на 15 °.

Робота з подвійним тросом



Технічне обслуговування

1. Необхідно регулярно перевіряти справність тросу (13) по всій довжині і справну роботу пульту управління.
2. Регулярно перевіряйте роботу відключення лебідки: змотуйте трос до тих пір, поки вантаж не активує важіль (3)
3. Якщо трос (13) пошкоджений, заміна повинна бути зроблена на оригінальний трос в сервісному центрі Sturm!
4. Регулярно змащуйте підшипник поворотного блоку невеликою кількістю мастила.
5. Пристрій має проходити інспекційний контроль, як мінімум один раз на рік.

Електрична схема



EHM7250

Контрольний лист

Даний контрольний лист допоможе уникнути нещасних випадків при роботі з електролебідкою

	Дата:	**Дата:**	**Дата:**
Трос:			
Цілісність окремих дротів сталок перевірено	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
злами	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Перевірено вільне намотування тросу без перехльостів	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О

Кліпси кріплення перевірені	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
підйомний гак	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
наявність тріщин	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
утримуюча пружина	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
електрокабелі	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Електрокабель живлення перевірений	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Електрокабель пульту перевірений	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
обмежувальний вимикач	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Обмежувальний вимикач перевірений	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Пульт управління перевірений	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
корпус перевірений	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
вимикачі перевірені	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
корпус контактів	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
корпус перевірений	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
гальма:	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
гальма перевірено	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Кожух вентилятора:	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Кожух вентилятора перевірено на відсутність бруду	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Кріпильні гвинти:	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О

Кріпильні гвинти перевірені	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Елементи підшипників і кріплення перевірені	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Пристрій перевірено на відсутність іржі і корозії	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О
Корпус перевірено на затяжку	О Так/Ні О	О Так/Ні О	О Так/Ні О

Обслуговування

Слідкуйте за чистотою вентиляційних отворів. Звільняйте їх від пилу, бруду і стружки.

У разі появи надмірного іскріння на комутаторі якоря негайно зверніться в сервісну майстерню для перевірки стану щіток.

Забороняється використовувати їдкі хімічні речовини і рідини для протирання корпусних деталей.

Гарантійні зобов'язання

На електричні інструменти Sturmaxo поширюється гарантія терміном зазначеному в гарантійному талоні.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Тельфери електричні EHM7210, EHM7250 Sturmaxo за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- технічному регламенту електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р ;
- технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.; ДСТУ EN 60204-1:2015;

ДСТУ EN 60204-32:2014

Інформація про значення шуму та вібрації

Звуковий тиск LpA дБ(A) (dB(A))	85
Невизначеність вимірювання звукового тиску KpA дБ(A) (dB(A))	3
Акустична потужність LwA дБ(A) (dB(A))	96
Невизначеність вимірювання акустичної потужності KwA дБ(A) (dB(A))	3

Рівень вібрації ah м/с2 (m/s2)	7
Невизначеність вимірювання показників вібрації Kb м/с2 (m/s2)	1,5

Інформація для покупця

Виробник:

AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46 Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 491-89-67 Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54 Телефон гарячої лінії 080 033 25 23

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на

Sturmax

	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

_____

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Sturmax

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.
Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпуса, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон	Відривний талон
Клієнтський	**Відривний талон** 1
Модель Електричний тельфер	Модель Електричний тельфер
Дата продажу (рік,міс.,число)	Дата продажу (рік,міс.,число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні
Клієнтський	**Відривний талон** 2
Модель Електричний тельфер	Модель Електричний тельфер
Дата продажу (рік,міс.,число)	Дата продажу (рік,міс.,число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні
Клієнтський	**Відривний талон** 3
Модель Електричний тельфер	Модель Електричний тельфер
Дата продажу (рік,міс.,число)	Дата продажу (рік,міс.,число)
Заводський номер	Заводський номер
Дата прийому	Дата прийому
Дата повернення	Дата повернення
вид ремонту	вид ремонту
Назва ремонтної організації	Назва ремонтної організації
П.І.Б. майстра	П.І.Б. майстра
Штамп майстерні	Штамп майстерні

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка,вул.Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39,(044)221-85-35,(096)838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худолей	вул.Миколаївська29	(044)-544-17-29,(044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худолей	вул Л.Курбаса,17	(044)-274-97-95,(044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м.Київ,проспект С.Бандеры 16	068-870-70-74 и 093-830-86-84066-239-06-80,
6	Біла Церква	ФОП Карпухно	вул.Павлюченко ,17 маг".Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул.Ярмаркова, 3	(04563) 5-06-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чіркова	м.Бровари,6-р Незалежності,54/4, (терітор.ЗАО Бровар.з-д пластмаси)	044-362-04-02,097-945-7-945,097-196-96-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м.Бердянськ,вул.Італійська,6.51 маг.ФИОЛЕНТИК	(050)-964-57-20,(06153)3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Покришка	вул. Київська, 12	067-784-79-84,063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул.Малинська,10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ" Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612)78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ІФ	м.Івано-Франківськ,вул.Стуса,буд.28,корп.3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Піманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46,066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула инструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрьская) 28а, маг."Хамер Центр"	096-158-58-73; 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг.Планета-Інструмент-ФОП Гитлин	вул.Червоної калини,2	(067)420-82-26
18	Кременчук Полтав.обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул.Ткаченка,12	(050)530-88-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру,36	(050)214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок,вул.Карпенка-Карого,буд.1,маг.№18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Пименов	вул.Карбишева,2	(053)545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-майстерня "Газда",	(097)620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр.Центральний, 2.	(0512)71-07-12, (097)629-71-44
25	Обухів	ФОП Биков Г.І	м.Обухів,вул.Піщана,1	(068)691-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Инструмент	ФОП Новиков,м.Миколаїв,вул.1-аСлобідська,62	0512-709-825,068-733-27-97
27	Одеса	Сервис-STURM	вул.Тираспольское шоссе,15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м.Б-Дністровський,вул.Михайлівська,43,маг. "Sverka+"	(067)136-89-97
29	Одеська обл.,м.Чорноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м.Черноморск ,р-н 'Світанок',вул.Комсомольська,2е	067-558-32-19,093-988-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-к, пав.№7 гр. 2	(067) 539-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла,16	(0362) 40-05-56,093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018,м.Рівне,вул.Відінська,29	096-521-12-62
33	Рівнен.обл.м.Здолбунів	ФОП Хомеча Я.В.	м. Здолбунів,вул,Незалежності,42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Эліс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів. 5, оф. 25	(0542) 78-00-95
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А.(сын)	м.Суми,вул.Харківська ,12	(0542) 650-042,36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТГ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Піманов Р.Г.	м.Хмельницький, Провулок 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул.Благовісна,269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ"Полікор"	вул.Громова 146/10	(0472)54-85-83
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 611 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр.Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл.м.Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700,м.Ічня,вул.Воскресінська ,34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл.м.Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул.Шевченка,11,маг. "СТЕК"	093-148-18- 47-магазин, 093 037 55 80 ,(097) 812-62-44
45	Чернігівська обл.м.Городня	ФОП Слота К.П.	вул.Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м.Чернігів,вул.Івана Мазепи,33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру,95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м.Чернігів.ТЦ Ліга,вул Промислова 7,каб.№3	(093) 449 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат.обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096)488-67-99

Sturmaxo

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.

Телефон гарячої лінії
080 033 25 23
(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ