

Sturmaxo

CCM9940CL

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
ПИЛА ЛАНЦЮГОВА АКУМУЛЯТОРНА**



Зміст

Опис.....	3
Зовнішній вигляд.....	5
Комплектація.....	6
Технічні характеристики.....	8
Правила техніки безпеки.....	9
Правила з експлуатації обладнання.....	18
Робота з обладнанням	27
Технічне обслуговування обладнання.....	31
Гарантійні зобов'язання.....	32

**УВАГА!**

Відсутність гарантійного талону та серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки **SturmaxD**. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Пила електрична акумуляторна призначена для розпилювання невеликих дерев, гілок, дошки, колод та лісозаготівлі. Основна перевага акумуляторних пил в тому, що вони комфортні у використанні, завдяки низькому рівню шуму, відсутності вихлопних газів, чи необхідності підключення до мережі.

В акумуляторних пилах ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

-Ударостійкий пластик - використовується лише високоякісний пластик первинної переробки

-Brushless motor - безщітковий двигун

- SOFT-Start** - при запуску пилки обороти двигуна збільшуються поволі, що значно збільшує ресурс двигуна
- **Variable speed** - регулювання обертів від 5000 до 10500 об/хв
- **Power check** - індикатор заряду батареї.

 **УВАГА!**



Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструменту. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.


 **УВАГА!**



Уважно вивчіть цю інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД


1. Акумулятор (не входить до комплекту)
2. Гальмо ланцюга
3. Пильна шина
4. Пильний ланцюг
5. Гайки кріплення шини
6. Регулювання натягу ланцюга
7. Кнопка перевірки заряду акумулятора
8. Індикатор заряду акумулятора
9. Індикатор включення
10. Вимикач
11. Запобіжник випадкового включення
12. Рукоятка
13. Клавіша включення
14. Передня рукоятка
15. Кришка масляного бака
16. Уловлювач ланцюга
17. Регулятор подачі оливи
18. Захисний кожух пильної шини



КОМПЛЕКТАЦІЯ

Пила ланцюгова – 1 шт
Пильна шина - 1шт
Пластиковий захисний кожух шини – 1 шт

Пильний ланцюг -1 шт
Лійка -1 шт
Викрутка – 1шт
Комбінований ключ -1 шт





Рекомендуємо використовувати лише оригінальні запасні частини, деталі та аксесуари ТМ *SturmaxD*. Виробник не несе відповідальності за поломки, несправності, чи нещасні випадки, викликані використанням будь-якого не оригінального спорядження, аксесуарів, частин, деталей.



Акумулятор та зарядний пристрій не входять у комплект поставки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	CCM9940CL
Тип батареї	Li-ion
Напруга, В	20В+20В (двигун 40В)
Швидкість холостого ходу, об/хв	5000-10500
Довжина шини, дюй/мм	16"/405
Кількість ланок ланцюга	56
Профіль зуба ланцюга	Квадратний, чизель
Ширина паза шини, дюйм/ мм	0,050 / 1,3
Крок ланцюга, дюйм/ мм	3/8 / 9,5
Захист від перегріву	Так
Плавний пуск	Так
Бак для мастила, мл	320
Звуковий тиск LpA дБ(A) (dB(A))	97,2
Невизначеність вимірювання звукового тиску KpA дБ(A) (dB(A))	1,5
Акустична потужність LwA дБ(A) (dB(A))	106
Невизначеність вимірювання акустичної потужності KwA дБ(A) (dB(A))	1,5
Рівень вібрації ah м/с2 (m/s ²)	6,9
Невизначеність вимірювання показників вібрації Kb м/с2 (m/s ²)	1,5
Вага, кг	2,65



Рекомендовано використовувати батареї Sturm CL204B та зарядні пристрої CL2025DC, чи CL2025C.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Електроінструменти являють собою обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наразитися ризику ураження електричним струмом, травм, або пожежі слід суворо дотримуватись наступних правил техніки безпеки. Прочитайте та запам'ятайте ці вказівки перед початком роботи. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Перед початком роботи акумуляторною пилою уважно ознайомтесь із вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація виробу, або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку.



Забороняється експлуатація виробу людьми, які не підготовлені до роботи.

1. Не дозволяйте користуватися виробом дітям та особам з обмеженими можливостями.
2. Будьте повністю сконцентровані на роботі. Не відволікайтеся під час роботи акумуляторною пилою, оскільки це може призвести до втрати контролю та стати причиною отримання травм різного ступеню тяжкості.
3. Не включайте та не працюйте виробом у випадку хвороби, у стані втоми, алкогольного сп'яніння, а також під впливом сильнодіяючих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції та увагу.

4. Стежте за цілісністю та справністю виробу. Не вмикайте та не працюйте виробом при наявності пошкоджень, із ненадійно закріпленими частинами та деталями.
5. Надягайте відповідний одяг та взуття при роботі виробом. Працюючи акумуляторною пилою, завжди надягайте обтислий одяг і застібніть всі ґудзики. Взуття повинно бути з підошвою, яка не ковзає. Для захисту органів зору від попадання стружки при свердлінні, надягайте спеціальні захисні окуляри. Для захисту органів слуху (у разі такої необхідності) подбайте про навушники. Якщо в ході роботи утворюється пил або відокремлюються частинки матеріалу, який обробляється, використовуйте респіратор.
6. Не доторкайтесь до деталей виробу, які обертаються. Не підносьте руки, пальці та інші частини тіла до рухомих частин пилки.
7. Під час роботи міцно утримуйте акумуляторну пилу у руці.
8. При роботі на висоті використовуйте сходи-драбину.
9. Не перевантажуйте електродвигун акумуляторної пили, чергуйте роботу із відпочинком.
10. При проведенні робіт уникайте невимушеного увімкнення виробу.
11. Під час роботи не видаляйте руками сторонні предмети, пил і бруд.
12. Не доторкайтесь до рухомих частин під час роботи електродвигуна акумуляторної пили, оскільки присутня небезпека отримання травм різного ступеня тяжкості.
13. Не перевантажуйте виріб таким чином, щоб навантаження не змогло зупинити роботу електричного двигуна.
14. Використовуйте у роботі тільки справні ланцюги. Не використовуйте зношений ланцюг або шину, оскільки при цьому підвищується ймовірність отримання травм.

15. Подбайте про гарне освітлення робочого місця. Робота акумуляторною пилою у темряві або в умовах недостатньої видимості може призвести до травми
16. Не працюйте акумуляторною пилою під час дощу або снігу. Робота акумуляторною пилою під час дощу або снігу може призвести до травм або ламання виробу.
17. Не залишайте акумуляторну пилу, акумуляторні батареї та зарядний пристрій під дощем або снігом.
18. Не розбирайте виріб та акумуляторну батарею, а також не піддавайте їх ударам і механічному впливу.
19. Не замикайте акумулятор: не доторкайтесь до клем акумулятора предметами, які здатні проводити електричний струм. Коротке замикання може призвести до зниження живлючої напруги, перегріву акумуляторної батареї, отриманню термічних опіків у результаті рясного тепловиділення, та повного виходу акумуляторної батареї із ладу.
20. Кожен раз перед початком роботи перевіряйте рівень мастила в бачку та працездатність системи його подачі. При необхідності додайте мастила, або прочистіть канали його подачі.
21. Під час заправки мастила та експлуатації акумуляторної пили не допускайте потрапляння мастила на землю і у водянні стоки.
22. Регулярно перевіряйте справність аварійного гальма ланцюга.
23. Регулярно перевіряйте стан і натяг ланцюга. При необхідності відрегулюйте натяг ланцюга.

24. Перед увімкненням виробу переконайтесь у тому, що шина з ланцюгом не торкається сторонніх предметів. Обертання ланцюга здійснюється відразу ж після натискання на клавішу увімкнення електродвигуна.

25. Утримуйтеся від роботи акумуляторною пилою поодинці. Не працюйте в безпосередній відстані (менш ніж 5 метрів) від місцеперебування легкозаймистих матеріалів.

26. Не розмішуйте поруч з акумуляторною пилою легкозаймисті матеріали.

27. Не працюйте акумуляторною пилою під час дощу та снігопаду, при сильному вітрі, в умовах поганої видимості.



Для безпечної та ефективної роботи дуже важливо правильно встановити ланцюг на напрямній шині, а саму шину надійно закріпити в корпусі пили та відрегулювати натяг ланцюга.

28. Перед початком валки дерева переконайтесь в тому, що дерево при падінні не завдасть травми вам та оточенню - людям, тваринам, та не пошкодить інші дерева

29. Обов'язково передбачте присутність на робочому місці укомплектованої медичної аптечки для надання первинної медичної допомоги.

30. У процесі роботи міцно утримуйте акумуляторну пилу в обох руках, ніколи не намагайтеся пиляти, тримаючи акумуляторну пилу однією рукою.

31. У випадку, якщо в процесі роботи сталося зіткнення ланцюга з металом, камінням та іншими твердими сторонніми предметами, негайно вимкніть акумуляторну пилу та проведіть огляд шини та ланцюга на наявність пошкоджень.
32. Під час роботи слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори на корпусі акумуляторної пили не були закриті або забиті стружкою та брудом, бо це може призвести до перегріву пили та, як наслідок із цього, – швидкому виходу її з ладу.
33. Ні в якому разі не використовуйте акумуляторну пилу для розпилювання листового металу, пластмаси та інших недерев'яних матеріалів.
34. Не працюйте акумуляторною пилою з тупим ланцюгом, оскільки при цьому підвищується ймовірність отримання травми.
35. У випадку виникнення будь-яких відхилень у нормальній роботі пили, негайно від'єднайте її, з'ясуйте та усуньте причину несправності.
36. Не перевантажуйте та не перегрівайте електродвигун, чергуйте роботу з відпочинком.
37. Під час транспортування акумуляторної пили надягайте на шину захисний чохол.
38. Видаляйте бруд або тирсу з поверхні акумуляторної пили відразу ж після закінчення роботи. Рукоятка виробу повинна завжди бути в сухому та чистому вигляді, без присутності на ній плям мастила.
39. Технічне обслуговування та зберігання акумуляторної пили здійснюйте тільки відповідно до вимог цього керівництва з експлуатації



У разі відмови в роботі акумуляторної пили, появи запаху, характерного для горілої ізоляції, необхідно негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

Одяг оператора повинен бути виготовлений із міцного матеріалу, який забезпечує надійний захист. Одяг не повинен заважати рухам, але водночас щільно прилягати до тіла, щоб уникнути можливості потрапити в рухомі частини пили або зачепитися за дерево.

Не надягайте для роботи вільний одяг, сорочку з манжетами або з широкими рукавами, шарф, краватку, а також предмети прикрас, наприклад, ланцюжки, браслети.

Завжди використовуйте засоби захисту обличчя та очей (вентильовану маску, окуляри), а також органів слуху (беруші, навушники).

Одягайте міцні захисні чоботи або черевики із закритим носком та підошвою, яка не ковзає.

Для захисту рук використовуйте щільні рукавички або рукавиці, які не ковзають.

Обов'язково надягайте щільний головний убір, а здійснюючи валку дерев та обрізання гілок, подбайте про спеціальну захисну каску.

Віддача та зворотній удар

Віддача – це різке переміщення корпусу пили у бік оператора, при затисканні в розпилі верхньої частини ланцюга, або носка шини (див. малюнок).



Регулярно перевіряйте справність аварійного гальма ланцюга.

Щоб уникнути травмування або ламання виробу від віддачі та «зворотного удару»:

- Дотримуйтеся рекомендацій із валки дерев і розкрязування щоб уникнути затиску шини в розпилі.

- Не вмикайте пилу, коли ланцюг доторкається до будь-якого предмету.
- Не допускайте випадкового дотику носка шини зі стовбурами дерев і гілками.
- У разі якщо в процесі роботи відбулося зіткнення ланцюга з камінням, металом та іншими твердими сторонніми предметами, негайно зупиніть двигун і проведіть огляд шини та ланцюга.
- У процесі роботи завжди тримайте в полі зору шину пили, що працює, особливо носок шини.
- Підносьте пилу до масиву деревини тільки при електродвигуні, що працює коли двигун вже набрав максимальні оберти.
- Наскрізні отвори носком шини робіть тільки в тому випадку, якщо ви добре навчені цій справі.
- При заміні зношених елементів пили (шина, ланцюг), використовуйте тільки рекомендовані комплектуючі.



Дане керівництво не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації пили. Тому при роботі виробом слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та обережності.

ПРАВИЛА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ



В цілях безпеки, перш ніж проводити будь-які дії з виробом, завжди знеструмлюйте його.

- 1.Перевірте працездатність акумуляторних батарей.
- 2.Перевірте справність шини та ланцюга.
- 3.Встановіть шину з ланцюгом.
- 4.Перевірте натяг ланцюга.
- 5.Перевірте справність гальма ланцюга.
- 6.Перевірте рівень мастила в масляному бачку. У разі необхідності долийте до норми.
- 7.Перевірте систему змащення ланцюга.


Акумуляторна батарея та зарядний пристрій

1. Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї, ми рекомендуємо використовувати тільки зарядні пристрої торгової марки **Sturmaxo**

2. Не використовуйте зарядні пристрої, які мають поломки.
3. Забороняється проводити зарядку у сирих, чи вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
4. Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями з експлуатації акумуляторної батареї на кольоровій наклейці.
5. Не торкайтеся незахищеними частинами тіла до рідини, що витекла з акумуляторної батареї. У разі потрапляння рідини швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У разі попадання в очі їх необхідно промивати водою протягом не менше 10 хвилин, а потім звернутися до офтальмолога.
6. Під час заряджання акумуляторна батарея та зарядний пристрій нагріваються.
7. Не залишайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища, або самої батареї нижче 0°C , або вище $+45^{\circ}\text{C}$

Зарядка акумулятора

1. Увімкніть зарядний пристрій у мережу. Індикатор (1) світиться зеленим.
2. Вставте акумуляторну батарею (3) у гніздо зарядного пристрою (2). Індикатор (4) світиться червоним. Це означає, що почалася зарядка батареї.
3. Після закінчення заряду акумулятора індикатор (1) загориться зеленим.





УВАГА!






Щоб зберегти працездатність Li-Ion батареї, вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0°C або вище 45°C.


Якщо температура акумулятора вище 45° або нижче 0° С, процес заряду батареї не відбудеться. При цьому індикатор (1) горить зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї. Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, процес заряду батареї не відбудеться. При цьому індикатор (1) горить зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.

Складання пили

1. Встановіть шину та ланцюг. Переконайтеся, що напрямок пильного ланцюга збігається з напрямком, вказаним на пилці.
2. Встановіть шину на провідну зірочку (1) і шину.
3. Повертайте гвинт натягу ланцюга у напрямку «-» (1).



4. Встановіть бічну кришку (1) на шину (2), переконайтеся, що штифт потрапив у отвір (3) на шині (2).
5. Закрутіть дві гайки (1), але не затягуйте їх.
6. Повертаючи гвинт регулювання натягу ланцюга (2) у напрямку «+», відрегулюйте натяг ланцюга.
7. Затягніть гайки (1) на бічній кришці.



УВАГА!



Переконайтеся, що проміжок між шиною та ланцюгом становить 2-4 мм. Якщо ні, поверніть гвинт натягу ланцюга (2), щоб відрегулювати проміжок. Новим ланцюгом важливо попрацювати без навантаження протягом 5 хвилин. При розтягуванні ланцюга знову налаштуйте його.



Ослаблений ланцюг може зіскочити із шини під час різання, а також призвести до зношування шини та ланцюга. Перетягнутий ланцюг може пошкодити пилку.


Заточення ланцюга

Ви можете швидко та якісно заточити ланцюг, звернувшись до уповноваженого дилера.

Ви також можете придбати необхідне обладнання, щоб самому заточувати.

Щоб уникнути зносу, шина і ланцюг повинні постійно змащуватися.

Система подачі мастила працює автоматично. Не працюйте пилкою якщо відсутнє мастило ланцюга – це призведе до передчасного зношування. Щоб додати масло, відкрутіть кришку масляного бака (1).





МИ РЕКОМЕНДУЄМО ДО ВИКОРИСТАННЯ Sturm MOS-CL-1L




Регулювання масляного насосу

За допомогою гвинта (1) ви можете відрегулювати подачу мастила для змащення пильного ланцюга.




При кожній зарядці акумуляторних батарей необхідно контролювати та при необхідності додавати масло.

Після заправки запустіть пилку без навантаження і дочекайтеся поки масло надійде на шину та ланцюг. Як тільки Ви побачите масло на землі це означає, що пилка змащена та готова до роботи.



Встановлення батарей

Для встановлення вставте акумуляторну батарею (2) до фіксації. Натисніть (1) на батареї та витягніть акумуляторну батарею.



 УВАГА!


Переконайтеся, що напрямні на акумуляторі збіглися з напрямними на ланцюговій пилці.

Гальмо ланцюга

Дана модель ланцюгової пили оснащена гальмом ланцюга. Для того, щоб увімкнути гальмо ланцюга необхідно рухати важіль за стрілкою (як показано на рис нижче) у напрямку вперед від оператора. В такому випадку ланцюг зупиниться.



Для того, щоб вимкнути гальмо ланцюга, необхідно потягнути важіль за стрілкою (як показано на рис нижче) у напрямку до оператора. В такому випадку ланцюг знову зможе обертатися, при натиску кнопки газу.



 УВАГА!



Система захисту пили не дозволить ланцюгу обертатися, поки рукоятка гальма знаходиться у крайньому передньому положенні.




Якщо ланцюг не зупиняється при увімкненому гальмі ланцюга, віднесіть пилку до найближчого сервісного центру. Не використовуйте пилу, якщо гальмо ланцюга несправне.

РОБОТА З ОБЛАДНАННЯМ




Завжди носіть захисні окуляри, навушники, захисні рукавички та захисний спецодяг! Пилка має високі оберти ланцюга, рештки від дерева можуть травмувати оператора.

Перед початком роботи огляньте уважно прилад на предмет відсутності пошкоджень. Перевірте заряд акумуляторних батарей, при необхідності зарядіть



акумулятори. Залийте масло для змащування ланцюга та перевірте гальмо ланцюга.
Щоб увімкнути прилад, натисніть і утримуйте вимикач (1), доки індикатор не засвітиться.
Щоб вимкнути, натисніть і утримуйте вимикач (1), доки індикатор не згасне.

Для початку роботи натисніть клавішу захисту від випадкового увімкнення (1), а потім на клавішу увімкнення (2).



Якщо Ви не натиснули на клавішу захисту (1), пила не може бути запущена.

Розпилювання

- Рекомендується спочатку тренуватись в розпилюванні легких колод. Це також допомагає звикнути до Вашої пили.
- Завжди слідуйте правилам техніки безпеки. Пила повинна використовуватись тільки для розпилювання деревини. Забороняється розпилювання інших матеріалів.

Вібрація та віддача у різних матеріалів відрізняються, та вимоги техніки безпеки не будуть дотримані. Не використовуйте бензопилу як важіль для підняття, переміщення або розколювання предметів. Не закріплюйте її на фіксованих основах. Забороняється чіпляти до механізму відбору потужності інструменти та приладдя, які не рекомендовані виробником.

- Немає необхідності примусово вганяти пилу в розпил. Використовуйте тільки легкий тиск при роботі двигуна з максимальною швидкістю.
- Коли пильний ланцюг застрягає в розпилі, не намагайтесь висмикнути його силою, а використовуйте клин, або важіль для звільнення.


Захист від віддачі

- Пила оснащена гальмом ланцюга, який при правильній роботі зупиняє ланцюг у випадку віддачі. Ви повинні перевіряти роботу гальма ланцюга перед кожним використанням через

запуск пили на повних обертах двигуна на 1 -2 сек і включенні гальма. При роботі двигуна на максимальних обертах ланцюг повинен негайно запинитись. Якщо ланцюг зупиняється повільно, або не зупиняється замініть стрічку гальма та барабан зчеплення.

- Дуже важливо перевіряти гальмо ланцюга та гостроту ланцюга перед кожним використанням для підтримання рівня безпеки використання пили. Видалення захисних пристроїв, неправильне технічне обслуговування або неправильна заміна шини, або ланцюга можуть підвищити ризик травмування через віддачу.

Валка дерева



Визначте напрям валки з урахуванням вітру, нахилу дерева, розташування важких гілок, легкості виконання задачі після валки та інших факторів.

Під час розчистки області навколо дерева підготуйте опору для ніг та шлях відходу.

Виконайте надпил на одну третину в дерево зі сторони валки. Виконайте валочний надпил з протилежного боку від попереднього надпилу, але на трохи вищому рівні.

Коли Ви валите дерево, переконайтесь в тому що Ви попередили всіх робітників, що знаходяться поруч про небезпеку.

Розпил та обрізка сучків

- Завжди забезпечуйте опору для ніг. Не стійте на колоді.
- Будьте уважні та остерігайтеся перекошування колоди. Особливо при роботі на схилі, стійте на верхній стороні.

Перед початком роботи перевірте напрям сили, що вигинає всередині колоди. Завжди закінчуйте розпил зі сторони протилежної напрямку вигину за для уникнення затискання шини в розпилі.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Обслуговування інструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути

неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок та аксесуарів може призвести до поломки інструменту, або травмування оператора. Використання деяких засобів для чищення, таких, як : бензин, аміак, призводять до пошкодження пластмасових частин.

Слідкуйте за чистотою вентиляційних отворів. Очищуйте їх від пилу, бруду та стружки.

У випадку появи надмірного шуму, іскріння, запаху горілої ізоляції негайно припиніть роботу та зверніться до сервісного центру.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти **Sturmax** поширюється гарантія згідно терміну, що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Пила акумуляторна **SturmaxD** CCM9940CL за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009, EN 60745-1:2009/A11:2010, EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT).
- інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-13. ДСТУ EN 60745-2-13:2018 Додаткові вимоги до ланцюгових пилок (EN 60745-2-13:2009; A1:2010, IDT; IEC 60745-2-13:2006, MOD; A1:2009, IDT).
- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.; ДСТУ EN 60745-1:2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2017.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

ССМ9940СL Пила ланцюгова акумуляторна

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний покупцю! Продавцям повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійні терміни експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підлягає покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Про тягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він виїшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправності виробу викликаних ушкодженнями надбугими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, брудом.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаччи перевагтаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент надавався конструкторними змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашчення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зривані шлиці гвинтів, редуктора голівка встановлена неввірно і т.д.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, вилуча природи стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без записаної основності, що входить у йкий комплект (заючию кожуху, відбіитні шитки і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середній виробу сторонніі речовини, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інші стружки і т.д.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вмятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також металічних ушкоджень ступорів редуктора, перемикачів режими роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перемичу, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дривелі, гайки для абразивних і відбіитних дисків, центри, бур, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпудлі, абразивні стрічки і т.д.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шитки, привідні ремені, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащитника та високосилового трансмісторів на інвекторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перервілі інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призведе до виходу з ладу поршневой групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрипни та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель Пила ланцюгова акумуляторна _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Пила ланцюгова акумуляторна _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель Пила ланцюгова акумуляторна _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель Пила ланцюгова акумуляторна _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель Пила ланцюгова акумуляторна _____

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

3

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефони
1	Київ	ЄОП Шевченківський	Продовольства Борщакивська, 1-Б	(044) 214-39-20, (044) 221-64-32, (044) 238-64-64
2	Київ	ЄОП Замковий	район Овечь, кв. С. м. 49	(044) 911-64-48
3	Київ	ЄОП Хмельний	пр. Миколаївська, 2/3	(044) 444-1-20, (044) 311-64-29
4	Київ	ЄОП Хмельний	пр. Іллі Рубіна, 17	(044) 274-67-85, (044) 274-67-85
5	Київ	ЄОП Миколаївський	м. Київ, проспект Євдокіїв 16	068-270-74-74 м. Київ-200, 068-64066-239-06-02
6	Київ-Черкаси	ЄОП Київський	пр.13 Південний, 17 м. Київ-200	067-289-32-89
7	Київ-Черкаси	ЄОП Фейха	пр. Фейхана, 3	(045) 51-56-74, (045) 504-74-49
8	Київ-Черкаси	ЄОП Черкаський	м. Бородянка, м. Миколаївка, 544, пр.Дорожнього, 2/А, м.Бородянка, пр.Дорожнього, 2/А, м.Бородянка	044-262-04-42, 077-546-2-946, 077-196-00-90
9	Київ-Черкаси	ЄОП Миколаївський	м.Бородянка, пр.Південна, 6/51 м. Київ-200	(050) 944-57-20, (049) 510-41-84
10	Вінниця	ЄОП Миколаївський	пр. Шейна 45	(0432) 264278, 093-500-53-88
11	Вінниця	ЄОП Південний	пр. Кавказ, 12	067-734-73-84, 093-202-24-86
12	Житомир	ЄОП Лейба М.В.	пр. Миколаївка, 19	067-292-41-18
13	Закарпаття	ТОР "Закарпатськитурин"	пр. Мушкетера 34, смт. 4а	(0912) 79-47-56, 093-55-54-81
14	Закарпаття	ЄОП Південний	м. Івано-Франківськ, пр. Суслаєва, 28 кв. 3	066-032-66-79
15	Закарпаття	ЄОП Південний	пр. Степан Кончалюк, 6/24	066-568-34-82, 066-421-42-43
16	Закарпаття	ЄОП Південний	пр. Олександрівна Злот, (Романівська) Зб.	066-438-84-21, 066-646-67-66
17	Закарпаття	ЄОП Південний	пр. Червоної Калини, 2	(047) 924-82-28
18	Закарпаття	ЄОП Миколаївський	пр. Шевченка, 12	(050) 233-84-87
19	Закарпаття	ЄОП Тиритинський	пр. Мугу, 2/8	(050) 14 87 83
20	Закарпаття	ЄОП Південний	Закарпатський район, пр. Курмань-Корова, 1 кв. №18	(091) 402-30-70
21	Закарпаття	ЄОП Південний	пр. Карбоніста, 2	(065) 542-44-42
22	Закарпаття	ЄОП Стала В.І.	Миколаїв-камірний "Наді"	(077) 820 87 73
23	Закарпаття	ЄОП Південний	пр. Звонка, 2/8	(067) 446-53-22
24	Закарпаття	ЄОП Кувалдинський	пр.Дорожнього, 2	(0512) 71-67-12, (067) 628-74-44
25	Закарпаття	ЄОП Бисоцький	м.Борсуків, пр.Північ, 1	(0468) 81-64-61
26	Закарпаття	ЄОП Діагностичний	ЄОП Івано-Франківська, пр.1-а Шевченка, 43	012-109-623-094, 212-71-97
27	Закарпаття	ЄОП СТІМ	пр.Трибуналова, м.Івано-Франківськ, 15А	(047) 448-28-56
28	Закарпаття	ЄОП Миколаївський	м.Бородянка, пр.Миколаївська, 42 кв. "Земля"	(067) 734-89-87
29	Закарпаття	ЄОП Стрибківський	м.Чернівці, пр.Євдокіївська, 2/а	067-508-52-18, 093-994-94-67
30	Закарпаття	ЄОП Південний	Чернівці, пр. 4-а м.п. № 2	(067) 535-32-54
31	Закарпаття	ЄОП Виноградський	пр. Бела, 1/6	(0302) 40-64-66, 093-523-64-78
32	Закарпаття	ЄОП Жуванський	33818 м. Рівня, пр. Вільна, 2/9	066-521-42-42
33	Закарпаття	ЄОП Хмельний	м. Закарпаття, пр. Миколаївська, 42	066-709-62-17
34	Закарпаття	ЄОП Шиньківський	пр. Інтернаціональна, 3, кв. 23	(0462) 78-00-96
35	Закарпаття	ЄОП Гірський Ю.А. (Юні)	м.Сунж, пр.Хмельна, 12	(0462) 663-40-26, 518-49
36	Закарпаття	ТОР ГТ-ЛЕС-Березина	м.Трибуна, пр.Борщакивська, 44	03331 47 62-18, 098-544-64-71
37	Закарпаття	ЄОП Південний	м.Івано-Франківськ, (Романівська) Зб, смт. № 25	(067) 535-34-515
38	Закарпаття	ЄОП Миколаївський	пр.Борщакивська, 2/89	093-723-82-43
39	Закарпаття	ТОР "Тисочка"	пр.Тисочка, 140/19	(0472) 64-64-62
40	Закарпаття	ЄОП Виноградський	пр.Тисочка, 2/3	0462 53-56-82, 094-848-41-683
41	Закарпаття	ЄОП Хмельний	пр.Судовицька, 73	(0462) 64-64-66, 093-68-14-98
42	Закарпаття	ЄОП Хмельний	пр.Південний 11/8	053 911 17 02, 068 578 81 07
43	Закарпаття	ЄОП Миколаївський	18700 м. Івано-Франківськ, пр.Судовицька, 2/42	0462 64 64 989, 093 484 3999
44	Закарпаття	ЄОП Кавказський	пр.Шевченка 5, м.Бородянка	066-579-42-71
45	Закарпаття	ЄОП Стала К.І.	пр.Шевченка 5, м.Бородянка	067 527 52 82, 077 87 52 44
46	Закарпаття	ЄОП Лейба	м.Чернівці, пр.Івано-Франківська, 33	(0462) 546-42-81
47	Закарпаття	ЄОП Виноградський	пр. Мугу, 3/5	(0462) 64-54-61, (066) 181-52-62, (067) 602-34-83
48	Закарпаття	ЄОП Миколаївський	м.Чернівці, 11/19, пр.Продовольства 7 кв. №3	0462-278-666, 0462-242-44-12, 073-481-08-33
49	Закарпаття	ЄОП Тисочка	м.Хмельний, пр.Південна 83 кв. №1	(091) 449 84 82, (098) 339 82 12, (098) 101 42 12
49	Хмельницька обл.	ЄОП Тисочка	м.Хмельний, пр.Південна 83 кв. №1 "Тисочка"	(098) 488-67-89

Sturmaxo

Термін придатності : необмежений.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

