

Sturmax

CSM5001CR

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНА АКУМУЛЯТОРНА**



Зміст

Опис.....	3
Зовнішні вигляд.....	4
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики	5
Правила техніки безпеки.....	6
Правила експлуатації обладнання.....	13
Технічне обслуговування обладнання.....	16
Гарантійне зобов'язання	17

Увага!

Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Опис

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторної циркулярної пили нашої марки.

Акумуляторна дискова ручна пила призначена для здійснення прямолінійних пропилів в предметах з деревини, з матеріалів, подібних деревині, і з пластмаси.

Увага! Акумуляторні інструменти **Sturmaxo** відносяться до побутового класу інструмента.

Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.





Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.

Зовнішні вигляд

1. Ручка
2. Кнопка захисту від випадкового включення
3. Пускова кнопка "Увімкніть / Вимк."
4. Захисний чохол
5. Кнопка регулювання кута пропилу
6. Диск
7. Рухомий захисний кожух
8. Зовнішній фланець
9. Гвинт
10. Підшва
11. Насадка для підключення до пилососа
12. Регулювання глибини різання
13. Кнопка регулювання напрямної рейки
14. Паралельна напрямна рейка

Комплект поставки

- Пильний диск по дереву
- Паралельна напрямна рейка
- Ключ шестигранный



Технічні характеристики

Параметри / Моделі	CSM5001CR
Тип інструменту	Li-Ion(літій-іон)
Напруга, В	20
Кількість обертів на холостому ході, об/хв	5000
Макс. глибина пропили під кутом в 90 градусів мм	67
Макс. глибина пропили під кутом в 45 градусів мм	47
Пильний диск мм	Φ165хΦ20х1,5X24T
Вага, кг	2,5

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

Рівень звукового тиску L_{pA} дБ(A) (dB(A)) 69

Невизначеність K_{pA} дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень звукової потужності L_{WA} дБ(A) (dB(A)) 80

Невизначеність K_{WA} дБ(A) (dB(A)) 3

Величина вібрації a_h м/с² (m/s²) 3,845

Невизначеність K м/с² (m/s²) 1,5

Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічний регламент безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013р. №62.

ДСТУ EN ISO 11806-1:2014 (EN ISO 11806-1:2011, IDT);

ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні затверджений ПКМУ від 10 березня 2017р. №139

Правила техніки безпеки

Увага! Електроінструменти - обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наражатись на небезпеку ураження електричним струмом, травми або пожежі слід суворо дотримуватись основних правил техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращене, погано освітлене робоче місце є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогнебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми .

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регульовальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної

деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша «включення / виключення» (« ON / OFF »). Будь-який електроінструмент, у якому несправна клавіша включення /виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте інструмент від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужені електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, а також на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликано погано обслуженими електроінструментами. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте лише приладдя, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приладдя, яке може підходити для одного електроінструменту, може стати небезпечним при використовується на

іншому.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як:

бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Правила безпеки при роботі с циркулярною пилкою

Працуйте в захисних навушниках!



Працуйте в захисних окулярах!



Працюйте в захисній малярній масці-респіраторі!



Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.

Надійно закріпіть оброблювану деталь до початку роботи. Ніколи не тримайте деталь руками або затиснувши ногами. Ненадійне кріплення деталі може привести до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.

Ніколи не залишайте клавішу включення / виключення зафіксованої в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтеся що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «OFF» ("Виключено"). Випадковий пуск може стати причиною травми.

Розташовуйтеся під час роботи так, щоб не бути затиснутим між інструментом або допоміжною ручкою і стінами або стовпами. Якщо заклинить диск то це призведе до віддачі від електроінструменту і може стати причиною травми.

Забороняється використовувати зламані або тупі пильні диски. Переконайтеся, що пиляльний диск не здавлений або защемлений. Переконайтеся, що механізм обертання пилкового диска знаходиться в справному стані.

Використовуйте тільки гострі пиляльні диски та оригінальні запчастини. Обов'язково відключіть циркулярну пилку від мережі електроживлення перед заміною пиляльного диска, чищення корпусних деталей або здійсненні технічного обслуговування.

Увага! Не перевантажуйте електричну циркулярну пилу.

Надійно тримайте циркулярну пилу обома руками в процесі роботи.

Слідкуйте за справністю рухомого кожуха: він повинен автоматично повертатися у вихідне положення після закінчення роботи.

Забороняється прикладати надмірне фізичне зусилля до виробу. Плавно і акуратно здійснюйте пиляння заготовки. Забороняється прикладати бічне зусилля на пильний диск.

Відрізуєма частина заготовки повинна розташовуватися праворуч так, що б підшва повністю розташовувалася на заготовці.

Невеликі за розміром заготовки необхідно надійно закріпити. Суворо заборонено тримати заготовки руками.

Рекомендується намітити олівцем лінію пропилу перед початком роботи.

Забороняється встановлювати фланці і гвинти для їх кріплення, діаметр яких не збігається з внутрішнім діаметром пилкового диска.

Забороняється торкатися руками обертаючогося пиляльного диска.

Необхідно перевіряти рухомий кожух, розклинючий ніж, фланці і пристрої для фіксування заготовки і кута пропилу кожен раз до початку роботи.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, також проводьте перевірку на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть впливати на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Безліч нещасних випадків викликані погано обслужених електроінструментом. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструменту.

Використовуйте тільки приналежності, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приналежності, які можуть підходити для одного електроінструменту, можуть стати небезпечними, коли використовуються на іншому інструменті.

Електрична циркулярна пила має подвійну ізоляцію.

Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.

Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **Sturmaxo**.

Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.

Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.

Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.

Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.

У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.

Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

Зверніть особливу увагу:

Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.

Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.

Не кидайте її у вогонь або воду!

Не розбирайте акумуляторну батарею!

Правила експлуатації обладнання

Зняття і встановлення акумулятора.

Зняття.

Натисніть клавішу батарейного відсіку (2) і потягніть акумуляторну батарею (1) на себе, щоб від'єднати акумулятор.


Встановлення.

Вставте акумуляторну батарею (1) до фіксації.

Заміна пильного диска


Перед заміною пильного диска циркулярну пилку необхідно відключити від електромережі!

1. Натисніть кнопку блокування шпинделя, щоб диск не міг обертатися
2. За допомогою гайкового ключа відкрутіть болт із шестигранною голівкою проти годинникової стрілки.
3. Зніміть болт із шестигранною голівкою (2), вихідний фланець (3) і лезо (1)
4. Щоб встановити лезо, виконайте процедуру у зворотному порядку.



Використання паралельної напрямної

1. Відкрутіть гвинт (1).
 2. Встановіть паралельну рейку в потрібне положення.
 3. Закріпіть гвинт (1).
- Увага! Після установки паралельної направляючої зробіть пробний зріз.



Зарядка акумулятора.

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1)

загориться зеленим.

2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.

3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.

УВАГА! Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора збіглися з направляючими (3) в зарядному пристрої.


Щоб зберегти продуктивність літій-іонного акумулятора, його не слід заряджати при температурі нижче 0°C або вище 45°C.

Якщо температура акумулятора вище 45°C або нижче 0°C, процес заряджання акумулятора не відбуватиметься. Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, процес заряджання акумулятора не відбуватиметься. У цих випадках індикатор (1) світиться зеленим кольором після підключення зарядного пристрою до акумулятора.

Увімкнення та вимкнення

Щоб увімкнути: Натисніть кнопку захисту від випадкового увімкнення (1) і перемикач увімкнення/вимкнення (2).

Вимкнення живлення: Від'єднайте палець від кнопки захисту від випадкового увімкнення (1) і перемикача увімкнення/вимкнення (2).





Регулювання глибини різання

1. Послабте гвинт (1)
 2. Опустіть підшву вниз.
 3. Виставити необхідну глибину на спеціальній лінійці (зуби пильного диска виступають на 2 мм)
- Закрутіть гвинт (1).

Регулювання кута нахилу підшви

1. Відкрутіть гвинт (1).
2. Встановіть кут різання від 0° до 45°.
3. Закрутіть гвинт



Технічне обслуговування

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберігайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Тримайте вентиляційні отвори чистими. Очищайте періодично всі частини інструменту від пилу і бруду. Використання деяких засобів для чищення як бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування.

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **SturmaxD**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент **SturmaxD** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНА АКУМУЛЯТОРНА CSM5001CR

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупця! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностіх виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженням, недбалим засвоєнням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностіх, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи переваження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тугою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або замашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зривані шлізи гвинтів, редукторна голівка встановлена навірно і т.п.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кошуки, відбійні шитки і т.п.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.п.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, в'ятини корпуса, пластикових захисних кошуків), а також механічних uszkodжень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнурка живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багатозаповного перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді діт вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дринів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пиляки, шліфшліпки, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних трансисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перевірці інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрипни та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатунна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель ПИПА ЦИРКУЛЯРНА CSM5001CR

Дата продажу (рік,міс.,число)

Заводський номер

Дата прийому

Дата повернення

вид ремонту

Назва ремонтної організації

П.І.Б. майстра

Штамп майстерні

Клієнтський

Модель ПИПА ЦИРКУЛЯРНА CSM5001CR

Дата продажу (рік,міс.,число)

Заводський номер

Дата прийому

Дата повернення

вид ремонту

Назва ремонтної організації

П.І.Б. майстра

Штамп майстерні

Відривний талон

Відривний талон

Модель ПИПА ЦИРКУЛЯРНА CSM5001CR

Дата продажу (рік,міс.,число)

Заводський номер

Дата прийому

Дата повернення

вид ремонту

Назва ремонтної організації

П.І.Б. майстра

Штамп майстерні

2

Відривний талон

Модель ПИПА ЦИРКУЛЯРНА CSM5001CR

Дата продажу (рік,міс.,число)

Заводський номер

Дата прийому

Дата повернення

вид ремонту

Назва ремонтної організації

П.І.Б. майстра

Штамп майстерні

3

Відривний талон

Модель ПИПА ЦИРКУЛЯРНА CSM5001CR

Дата продажу (рік,міс.,число)

Заводський номер

Дата прийому

Дата повернення

вид ремонту

Назва ремонтної організації

П.І.Б. майстра

Штамп майстерні

Клієнтський

Модель ПИПА ЦИРКУЛЯРНА CSM5001CR

Дата продажу (рік,міс.,число)

Заводський номер

Дата прийому

Дата повернення

вид ремонту

Назва ремонтної організації

П.І.Б. майстра

Штамп майстерні

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Ожежковський	Петропавлівська Борщаківка вул.Собоєва, 7-5	(068) 374-39-39,(044)221-85-35,(096)938-88-64
2	Київ	ФОП Завологний	район Ювілей, р-д С. м. 49	(098) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худомей	вул.Миропільська29	(044)-544-17-29,(044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худомей	вул.П.Хурбася,17	(044)-274-87-55,(044)-274-87-86
5	Київ	ФОП Милько В.В.	м.Київ,проєкт С.Бандера, 16	068-870-70-74, м 093-330-86-86(068-239-06-80,
6	Біла Церква	ФОП Карпунюк	вул.Павличенко ,17 мкр."Воло-Буд"	(067)-289-22-09
7	Бровари	ФОП Фодін	вул.Броварська, 3	(04583) 5-86-79, 067-504-79-89
8	Бровари	ФОП Чиркова	м.Бровари,б.В. Незалежності,344 (територ.ЗАО Бродар, з-а тваринами)	044-360-04-02,(097)-945-7-945-097-198-90-90
9	Бердичів	ФОП Матвієнко	м.Бердичів,вул.Галицька,б.51 мкр.ОМОНТИК	(050)-964-57-20,(06153)-41-94
10	Винниця	ФОП Марченко	вул. Шкляра 45	(0432) 264278, 097-095-33-88
11	Винищева	ФОП Поруша	вул. Київська, 12	067-784-78-84,065-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул.Маянська,10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул. Кузнєцова 34, склад №4	(0672)78-77-65, 069-50-55-848
14	Івано-Франківськ	Інструмент-юЕ	м.Івано-Франківськ,вул.Стеця,буди.28, корп.3	066-102-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пшавлов Р.Г.	вул. Євгена Конавальця 4254	068-068-34-46,066-431-08-03
16	Кремень Рі	ТОВ "Вулапа інструмент"	вул. Олександрів Поля (Олександрівка) 28а, мкр."Ханкр Центр"	096-188-59-73, 060-546-57-56
17	Кочетоп	Мкр.Планета-Інструмент- ФОП Грліт	вул.Червоної лавни,2	(067) 1428-82-28
18	Кременчук	ФОП Крипленко П.С.	вул.Тавчана,12	(090)530-98-87
19	Львівська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(090)214-87-83
20	Луцьк	ФОП Євросвіт	Завокаський ринок,вул.Карпенка-Керолю,буди.1,мкр.№18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Пшавлов	вул.Корбишева,2	(063)545-84-43
22	Львів	ФОП Станів Б.І.	Мазань-наєсторона "Газар",	(097) 1620 87 73
23	Львів	ФОП Троцюк	вул. Зарєва, 238	(067) 940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Курачін	пр.Центральний, 2.	(067) 940-52-22
25	Обухів	ФОП Билок Г.І	м.Обухів,вул.Пшавла,1	(068)801-55-01
26	Миколаїв	СЦ ДАС-Інструмент	ФОП Новикова, м.Миколаїв вул.1-а,Слободська,62	0512-709-8225,068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-СТУМ	вул. Трипольське шосе,15А	(067)-468-28-56
28	Одеса обл. Богородицінр	ФОП Мелько І.І.	м.Б.Дніпровський,вул.Михайлівська,3,мкр."Світлос+"	(067)156-99-97
29	Одеса обл. м.Черноморськ	ФОП Стрельницький В.В.	м.Черноморськ -р-к "Світло",вул.Космополіська,2а	067-558-32-19,093-988-98-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-н, пав.№7 пр. 2	(097) 530-32-84
31	Рівне	ФОП Бєкачів	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56,093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Хуржовський А.С.	330 Б, м.Рівне,вул.Відняцька,29	066-521-14-62
33	Рівненська обл. м.Золочів	ФОП Хоцька Я.В.	м. Золочів,вул.Незалежності,42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зікс - ФОПДаварьянов	вул. Інтернаціоналіста, 5, оф. 23	(0542) 78-00-96
35	Суми	М.Суми,вул.Харківська, 12	м.Суми,вул.Харківська, 12	(0542) 699-042-35,(4-49
36	Тернопіль	ТОВ Т.Т.Арс Карякина	м.Тернопіль, вул. Бродявська, 44	(0352) 47-52-18, 098-546-86-17.
37	Хмельницький	ФОП Пшавлов Р.Г.	м.Хмельницький, Провулок 1-ий Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-00-915
38	Черкаси	ФОП Медведєвко	вул.Євровиса,289	093-223-83-33
39	Черкаси	ТОВ"Теплогор"	вул.Громади 16/10	(044)219-44-65-83
40	Чернівець	ФОП Рудик	пр-тч Миру, 233	0462-99-06-63, 094-98-81-663
41	Чернівець	ФОП Вєстрикова К.М.	м.Сторобільська, 73	(0462) 514-600, 050-246-14-89
42	Чернівець	ФОП Надгирні О.В.	пр.Перемоги 119а	093 971 17 02, 088 57 6 28 87
43	Чернівецька обл. м.Чуя	ФОП Кирченко П.М.	пр.Перемоги 119а	0462-614-989, 093-464-9980
44	Чернівецька обл. м.Біляки	ФОП Коваль О.П.	16700, м.Чуя,вул.Богородицька, 242	096-219-44-31
45	Чернівецька обл. м.Городиця	ФОП Соєва К.П.	вул.Шевченка 11 мкр. "СТЕР"	093-346-16-67, м.Чуя,вул. 67-Майдан", 093 037 55 80,(097) 87-62-44
46	Чернівець	ФОП Ананаско	вул.Шевченка 5, мн.Дошочник	(068)-540-82-01.
47	Чернівець	ФОП Виланська О.А.	пр-т Миру, 95	0462-62-55-61, (068) 185-25-52, (097) 603-29-03
48	Чернівець	ФОП Ніжинськино	м.Чернівець, ПУ Пля,вул.Прокіснова 7,аб.№3	(093) 140 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст	ФОП Тома М.	м.Хуст, вул. Лявківська 93 магазин "Шор Tools"	(098)488-87-59

телефон технічної підтримки (067) 218-19-19

Sturmaxo