

Sturmmaxo

HGM2003L

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
ФЕН ТЕХНІЧНИЙ**



Зміст

Опис обладнання	3
Комплект поставки	4
Технічні характеристики	5
Правила по техніці безпеки	5
Правила по експлуатації обладнання	9
Технічне обслуговування	10
Гарантійне зобов'язання	11

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

**Опис обладнання:
Шановний покупець!**

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструмента нашої марки.

Увага! Електроінструменти **Sturmaxo** відносяться до побутового класу електроінструменту. Уважно прочитайте цю інструкцію! Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 5 хвилин! Не перевантажуйте мотор електроінструменту.

Фен технічний призначений для швидкого та ефективного нагрівання поверхонь або предметів в побутовій або будівельній сфері діяльності.


Вироби під торговою маркою **Sturmaxo** постійно вдосконалюються і поліпшуються. Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності.



Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд.

1. Кнопка вмикання/вимикання.



Комплект поставки.

1. Сопло - 4 шт.



Технічні характеристики моделі.

Модель	HGM2003L
Напруга/ Частота, В~/Гц	220/50
Потужність, Вт	2000
Регулювання повітряного потоку, л/хв	2 ступені: 250 / 500
Регулювання температури	2 ступені: 450 °C / 600 °C
Вага, кг	0,68

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до європейської норми

ДСТУ EN 60745

L_{pa} (рівень тиску звукового випромінювання) 68 дБ(А)

Похибка К К=3 дБ(А)

Значення вібрації a_{h,AG} 0.86 м/с²

Похибка К 1.5 м/с²

Відповідність вимогам нормативних документів

Інструменти, вказані у даній інструкції відповідають вимогам наступних нормативних документів:

- Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015)
- Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067, від 16.12.2015)
- Тех. Регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013)
- Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139, від 10.03.2017)

- ДСТУ EN 60335-1 діє до: 2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
 - ДСТУ EN 60335-2-45 діє до: 2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів.
 - ДСТУ EN 55014-1 діє до: 2016 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.
 - ДСТУ EN 55014-2 діє до: 2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад.
 - ДСТУ EN 61000-3-2 діє до: 2016 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми.
- Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу),
- ДСТУ EN 61000-3-3 діє до: 2017 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3.

Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загального призначення для обладнання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу, яке не підлягає обумовленим підключенням

Правила техніки безпеки

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Робоче місце

Утримуйте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється!

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витокі струму. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття, при застосуванні, збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поводьтеся з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом якщо Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в

рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Користуйтеся затискачами, струбцинами, лещатами або будь-якими іншими засобами надійного кріплення деталі що оброблюється. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне та може привести до втрати контролю та поломки інструмента та травмуванню.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент що відповідає Вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє якісно виконати роботу та забезпечує більшу безпеку.

Не користуйтеся електроінструментом, якщо вимикач не працює. Будь-який електроінструмент, в якому несправний вимикач, наражає користувача на підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Витягуйте штепсель з розетки перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або для зберігання електроінструмента. Такі профілактичні міри по забезпеченню безпеки зменшують ризик раптового включення електроінструмента.

Зберігайте електроінструменти поза досяжності дітей та осіб що не мають навичок роботи з електроінструментом. Електроінструменти небезпечні в руках користувачів що не мають відповідних навичок.

Вчасно виконуйте необхідне обслуговування електроінструментів. Правильно обслуговувані електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу та сприяють безпеці.

Будь які зміни або модифікації забороняється, це може привести до поламки електроінструмента та-або травмуванню.

Регулярно перевіряйте налаштування інструмента, а також переконайтесь у відсутності деформацій робочих частин, поламки частин, а також стан електроінструмента, який може сприяти на неправильну роботу електроінструмента. Якщо є пошкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків пов'язане з поганим обслуговуванням електроінструменту. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування електроінструмента.

Використовуйте тільки приладдя, яке рекомендоване виробником для вашої моделі. Приладдя, яке придатне для однієї моделі, може бути небезпечним при використанні на іншій моделі.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів • **Sturm!** Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поламки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно покладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. приводять до пошкодження пластмасові частини.

Увага! Будьте обережні при знятті фарби в старих помешканнях. Нижні шари фарби можуть містити свинець. Забороняється знімати стару фарбу, що містить свинець феном.

Користуйтеся захисними окулярами та респіратором.

При використанні подовжувача переконайтесь, що він розрахований на навантаження в 10 А, 220 В.

Запобіжні заходи при роботі з технічним феном

1. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджений електричний кабель, вилка або електродвигун.
2. Не допускайте попадання гарячого повітряного потоку на електричний кабель.

3. Слідкуйте за тим, щоб під час роботи електричний кабель не натягався. Ви повинні вільно оперувати феном на відстані витягнутої руки.
4. Ніколи не наводьте фен на людей або тварин.
5. Завершив роботу, стежте за тим, щоб не торкатися гарячим інструментом інших предметів. Перед тим як залишити інструмент на зберігання охолодіть його.
6. Ніколи не користуйтеся феном в місцях з підвищеною небезпекою пожежі.
7. Не торкайтеся сопла, завжди надягайте захисні рукавиці.
8. Вимикайте фен відразу після виконання робіт і дайте йому повністю охолонути, перш ніж залишити на зберігання.
9. Слідкуйте щоб вентиляційні отвори на фені завжди були відкриті.
10. Не кидайте інструмент, це може привести до пошкоджень нагрівального елемента.

Правила по експлуатації обладнання

При положенні вимикача в положенні О "підключіть інструмент до мережі.

Перед початком робіт на новій ділянці рекомендується відрегулювати необхідну температуру на заготівлі або на краю робочого простору. Крім того необхідно захистити ділянки де нагрів може привести до пошкоджень або псування продуктів.

Перед початком роботи продумайте Ваші дії.

Коли всі приготування завершені, вімкніть фен в положення I або II. Фен не повинен бути направлений в бік оператора.

Піднесіть інструмент до поверхні, що очищується і тримайте на відстані приблизно 3 см від поверхні. Фарба швидко стає м'якою і пузиритися в цей момент її можна легко видалити скребком. Не дозволяйте фарбі горіти, в цьому випадку процес видалення стане набагато складніше. Нагрівання і зшкрібання виконується одночасно, при цьому скребок рухається за феном.

Швидко очищайте скребок від фарби, щоб фарба не залишилася на скребку. Профільні поверхні слід очищати щіткою.

Зазвичай потрібно тільки один прохід для зняття фарби, незалежно від товщини шару.

Не спрямовуйте фен прямо на скло, скло необхідно закрити від дії гарячого повітря

Вимикач ON / OFF

Вимикач On / Off може перебувати в 3 положеннях. Положення "O" - вимкнено і два інших положення відповідають певній температурі і продуктивності. Для включення фена переведіть вимикач в положення I або II. Для виключення фена переведіть вимикач в положення "O".

Встановлення температури

Положення вимикача I, відповідає температурі 450 ° C в положенні II температурі 600 ° C.

Відстань між феном і оброблюваним об'єктом залежить від матеріалу і особливостей обробки. Завжди перед початком роботи випробуйте на невеликій ділянці або заготівлі вибрані налаштування. За допомогою пропонувананих в комплекті сопел і аксесуарів (для моделей, що поставляються з наборів приладдя) можна налаштувати температуру максимально точно. При тривалій роботі з соплом, через часткове перекриття виходу повітря, тепловий захист може спрацювати і фен відключиться. Для продовження роботи фен повинен охолонути.

Технічне обслуговування

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Ви придбали довговічний та надійний електроінструмент побутового класу. Правильне використання та постійне технічне обслуговування подовжують термін служби виробу.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори на корпусі електричного фена від бруду та пилю.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою ганчіркою.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення електроінструменту.

У випадку появи запаху горілої ізоляції негайно припиніть роботу та зверніться до сервісного центру.

Обслуговування інструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів *SturmaxD*. Обслуговування виконане некваліфікованим персоналом може стати причиною поломки інструменту і травм.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок та аксесуарів може призвести до поломки інструменту, або травмування оператора.

Гарантійне зобов'язання

На електричні інструменти *SturmaxD* поширюється гарантія, відповідно терміну, вказаному в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

HGM2003L ФЕН ТЕХНІЧНИЙ

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс, число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний покупцю! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливі або змінені серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавиз.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулою різальною частиною, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту (лабо замщення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (слід розкриття інструмента, зравані штиці гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.д.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепада напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без замісної оснастки, що входить у його комплект (важони кожухи, відбійні цитки і т.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середіну виробу.*
9. При наявності у середіні виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, здрозівів, металева та інші стружки і т.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпуса, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнур живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегибу, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Слід дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – цитки, фільтри, мастило, ремені, лопати і т.п. внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, випране привіддя та матеріали (наприклад – пилтони для дривів, гайки для абразивних і відражних дисків, цанги, бурі, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шурулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, умові амортизатори і ущільнювачі повітряний і маєльний фільтри, штиці привідної ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащобки яка та високовольтний трансформатор на некоторых заводських апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурі вище 35С.
17. При перевтілі інструмента чин не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу пошкодової групи, до безумовного ознак яких відносяться залягання порушених кілець і/або наявність подрятин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель **HGM2003L ФЕН ТЕХНІЧНИЙ**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **HGM2003L ФЕН ТЕХНІЧНИЙ**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **HGM2003L ФЕН ТЕХНІЧНИЙ**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель **HGM2003L ФЕН ТЕХНІЧНИЙ¹**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель **HGM2003L ФЕН ТЕХНІЧНИЙ²**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель **HGM2003L ФЕН ТЕХНІЧНИЙ³**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Ормезовський	Приморська Боржанивська вул.Сирена 1-5	(068) 374-38-39, (044) 71-45-25, (068) 638-88-84
2	Київ	ФОП Саболтний	ремо.Юнків, вул.С.м.ж.48	(068) 511-88-48
3	Київ	ФОП Худомка	вул.Молодцова20	(044) 544 11 20, (044) 331-56-89
4	Київ	ФОП Худомка	вул.Дубрівка, 17	(044) 274-67-88, (044) 274-74-89
5	Київ	ФОП Мельнік В.В.	м.Київ пр-кт.С.Варфоломєєва 16	(068) 970-71-4 і (068) 508-808-93, (044) 49-40-40
6	Віля Черкаса	ФОП Марченко	вул.Павличенко "Г" м.п. "Воло-Відр"	(0483) 548-73, (067) 541-78-89
7	Віля Черкаса	ФОП Євдокі	вул.Варфоломєєва 3	(068) 508-808-93, (044) 274-74-89
8	Ворожани	ФОП Чернова	вул.Молодцова 20, Ворожани м.п. (Київська обл.)	(044-392-44-07, 045-97-245, 097-198-08-50)
9	Ворожани	ФОП Миколенко	м.Ворожани, вул.Вікторівська, 6-51 м.п. «ЮКОЛЕНТИК»	(050) 964-57-20, (067) 513-74-44
10	Вінниця	ФОП Мокрицьке	вул.Шевченка 45	(432) 284278, (97) 465-53-88
11	Вінниця	ФОП Персиди	вул.Вікторівка, 12	(067) 341-74-94, (063) 702-28-95
12	Житомир	ФОП Дабля М.В.	вул.Миколенко 10	(067) 292-54-16
13	Житомир	ТОВ "Західнектранзит"	вул.Курчавова 34, стадіон 4а	(067) 717-71-85, (060) 93-95-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент «Ф»	м.Івано-Франківськ, вул.Сторож.вул.28, м.п. 3	(066) 103-87-94
15	Івано-Франківськ	ФОП Пашенко Р.Г.	вул.Євдоким Ковалевська 423А	(066) 495-32-44, (066) 451-38-83
16	Ірпінський Р-н	ТОВ "Визуал інструмент"	вул.Сумська вул. (Обухівський) 28в.	(066) 183-84-73, (066) 484-57-56
17	Київська	Міст.Платити-інструмент-ФОП Платити	вул.Червоної зімківки 2	(067) 224-82-28
18	Кіровоград (Полтав.обл.)	ФОП Михайленко П.С.	вул.Танкова 12	(050) 524-84-87
19	Кіровоград обл. м.Рівнене	ФОП Ігнатьєво	пр-т.Мурз 36	(050) 72-47 83
20	Львів	ФОП Сероган	Завскальський ремкооп.вул.Курчавова, вул.Корсунь, 1 м.п. №19	(068) 402-38-70
21	Львів	ФОП Пашенко	вул.Курчавова 2	(063) 545-44-43
22	Львів	ФОП Савка Б.І.	Міжміст. «Шарпан»	(067) 1629 87 23
23	Львів	ФОП Рязанов	вул.Затина 238	(067) 2440-55-22
24	Миколаїв	ФОП Кудачин	пр.Пантелеймонів. 2	(067) 71-71-72, (067) 723-71-44
25	Миколаїв	С.П.Д.А.С.Інструмент	м.Одеса вул.Пашенка 1	(068) 991-65-91
26	Миколаїв	С.П.Д.А.С.Інструмент	ФОП Невмелова, м.Миколаїв, вул.Г.Євдокимська 62	(051) 2708-802, (068) 733-77-87
27	Одеса	С.П.Д.А.С.Інструмент	вул.Першотравнева шосе, 19А	(067) 4488-28-56
28	Одеса обл. Вилівок.С.П.Д.А.С.	ФОП Миколенко І.І.	м.Білгородський, вул.Миколенківська 43, м.п. "Звонік"	(067) 7136-88-87
29	Одеса обл. м.Черноморськ	ФОП Стрипильський В.В.	м.Черноморськ, пр-т.Світлана, вул.Комсомольська 2а	(067) 520-32-54
30	Полтава	ФОП Пашенко	Центральний р-н, стадіон № 2	(067) 520-32-54
31	Рівне	ФОП Бабальнік	вул.Віля, 16	(062) 406-561, (063) 523-84-16
32	Рівне	ФОП Крюковський А.С.	32914 м. Рівне, вул.Вікторівка 29	(066) 52-13-92
33	Рівненська обл. м.Волочись	ФОП Хоменко Я.В.	м.Заболотів, вул.Шевченківська 42	(066) 739-60-37
34	Суми	С.П.Д.А.С.Інструмент-ФОПКернелов	вул.Інтелектуальний 5, оф.25	(0542) 7840-05
35	Суми	ТОВ ТР-С-Мобілайз	м.Одеса, вул.Хмельницького 12	(0542) 658-44-26, (048) 381-04-8
36	Тернопіль	ТОВ ТР-С-Мобілайз	м.Тернопіль, вул.Братська 44	(0353) 47-52-18, (066) 548-88-17
37	Хмельницький	ФОП Пашенко Р.Г.	м.Хмельницький, Пролетарівський район, вул.Одеса № 25	(167) 234-04-15
38	Черкаси	ФОП Миколайченко	вул.Богданова 289	(067) 233-84-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікар"	вул.Григорівка 106/10	(47) 234-84-83
40	Черкаси	ФОП Рудик	пр-т.Мурз 233	(47) 234-84-83
41	Черкаси	ФОП Владиславска К.К.	вул.Сарайкобродська 73	(062) 514-56-61, (066) 548-81-663
42	Черкаси	ФОП Кудачин О.В.	пр.Перемоги 119а	(062) 514-56-61, (066) 548-81-663
43	Чернівецька обл. м.Чернівці	ФОП Кирпиченко Д.М.	Центр. м.п. Чернівці, вул.Васильєвська 24/2	(068) 216-42-31
44	Чернівецька обл. м.Чернівці	ФОП Сторож Г.П.	вул.Шевченка 11, м.п. "СТЕР"	(068) 216-42-31, (068) 216-42-31
45	Чернівецька обл. м.Чернівці	ФОП Сторож Г.П.	вул.Шевченка 5, м.п. "Розетка"	(068) 216-42-31, (068) 216-42-31
46	Чернівці	ФОП Яковчак	м.Чернівці, вул.Віля Миколайка 13	(068) 216-42-31, (068) 216-42-31
47	Чернівці	ФОП Вишневська О.А.	пр-т.Мурз 35	(062) 565-54-61, (066) 585-55-52, (067) 382-38-43
48	Чернівці	ФОП Ніколаєв	м.Чернівці, П.П.Мазур, Пролетарський район, №3	(062) 273-0888, (067) 46-44-12, (074) 481-08-33
49	Хмельницька обл. м.Городище	ФОП Тімошук М.	м.Хмельницький, вул.Лаврська 83, м.п. «Віннік "Шорт тоаб"»	(063) 449 94 42, (068) 339 32 12, (095) 165 42 12

Sturmaxo

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/Ф.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

