

Sturmaxo

PROFESSIONAL

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНА



CSM50190CP



Зміст

Опис обладнання	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	4
Технічні характеристики моделі	5
Правила техніки безпеки	6
Правила безпеки при роботі с циркулярною пилкою	10
Робота з електроінструментом	12
Транспортування та зберігання	15
Утилізація	15
Технічне обслуговування обладнання	15
Гарантійне зобов'язання	16

Увага!

Відсутність гарантійного талону або серійного номера на інструменті не дає можливості його гарантійного ремонту!

Опис обладнання.

Шановний покупець!

Компанія **SturmaxD** висловлює Вам свою глибоку подяку за придбання електричної циркулярної пили нашої марки.

Електрична циркулярна пила призначена для здійснення прямих пропилів в заготовках з деревини (чи виробів з неї) і пластмаси.

Вироби торгівельної марки **SturmaxD** постійно вдосконалюються та поліпшуються. Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі, завдані цим незручності.

Увага!

Побутова серія: Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 5 хвилин. Рекомендується працювати з пилою не більше 20 годин на тиждень.

Професійна серія: Час роботи на тиждень - 42 години, в день - 6 годин.



Дивіться рядок «Тип (серія)» в таблиці «Технічні характеристики».



Уважно вивчіть дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.


Зовнішній вигляд.

1. Ручка
2. Кнопка захисту від випадкового включення
3. Перемикач «Вкл./Викл»
4. Кнопка регулювання кута пиляння.
5. Фіксатор шпинделя
6. Рухомий захисний кожух
7. Гвинт
8. Підшва.
9. Зовнішній фланець.
10. Пиляльний диск.
11. Патрубок для підключення к пилососа.
12. Кнопка регулювання паралельної направляючої.
13. Регулювання глибини пропилу.
14. LED



Комплект поставки.

1. Ключ шестигранный - 1шт.
2. Пиляльный диск - 1шт.
3. Пилосборник - 1шт.
4. Вугільна щітка - 1 комплект.
5. Паралельна направляюча - 1 шт.
6. Гвинти-2шт.



Технічні характеристики моделі.

Модель	CSM50190CP
Серія	Професійна
Напруга:	220 В~ 50 Гц
Номинальна потужність	1800 Вт
Швидкість холостого ходу:	5000 об/хв
Макс. глибина пропили під кутом 90 градусів	65 мм
Макс. глибина пропили під кутом 45 градусів	42 мм
Пиляльний диск:	Ø190X Ø 20X2,4 мм
Вага нетто/брутто	3,92/4,9 кг.

Значення рівня шуму та вібрації (триаксимальна векторна сума) відповідно до ДСТУ EN 60745-1

Рівень тиску звукового випромінювання L_{pa} , дБ(A) (dB(A)) 86

Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(A) (dB(A)) 97

Похибка акустичних вимірювань K_{pa} , K_{wa} , дБ(A) (dB(A)) 3

Значення вібрації a_h , м/с² (m/s²) 3,5

Похибка K , м/с² (m/s²) 1,5

Правила техніки безпеки.

Увага! Електроінструменти - обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наражатись на небезпеку ураження електричним струмом, травми або пожежі слід суворо дотримуватись

основних правил техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Збережіть ці інструкції

Робоче місце

Держите робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогнєнебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях немінуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витокі струму. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поведіться з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста Безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту

або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша « включення / виключення » (« ON / OFF »). Будь-який електроінструмент, у якому несправна клавіша включення / виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужені електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку.

Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, а також на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Серед нещасних випадків є багато тих, що викликані погано обслугованими електроінструментами. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте лише приладдя, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приладдя, яке може підходити для одного електроінструменту, може стати небезпечним при використовується на іншому.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених

сервісних центрів **SturmaxD**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.



При



змінні



може

або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів призведе до поломки електроінструменту

Правила безпеки при роботі с циркулярною пилкою.

Працюйте в захисних навушниках!

Працюйте в захисних окулярах!

Працюйте в захисній малярній масці-респіраторі!

Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.

Надійно закріпіть оброблювану деталь до початку роботи. Ніколи не тримайте деталь руками або затиснувши ногами. Ненадійне кріплення деталі може привести до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.

Ніколи не залишайте клавішу включення / виключення зафіксованою в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтеся що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «OFF» ("Виключено"). Випадковий пуск може стати причиною травми.

Розташовуйтеся під час роботи так, щоб не бути затиснутим між інструментом або допоміжною ручкою і стінами або стовпами. Якщо заклинить диск то це призведе до віддачі від електроінструменту і може стати причиною травми.

Відстань між розклинюючим ножем і зубом пиляльного диска не повинно перевищувати 5 мм.

Забороняється використовувати зламані або тупі пильні диски. Забороняється використовувати пильні диски зі швидкорізальної або високолегованої сталі. Дозволяється використовувати тільки 190,0 * 20* 2,5 мм пиляльні диски.

Переконайтеся, що пиляльний диск не здавлений або защемлений. Переконайтеся, що механізм обертання пилкового диска знаходиться в справному стані. Обов'язково правильно встановіть розклинювальний ніж.

Використовуйте тільки гострі пиляльні диски та оригінальні запчастини.

Обов'язково відключіть циркулярну пилку від мережі електроживлення перед заміною пиляльного диска, чищення корпусних деталей або здійсненні технічного обслуговування.

Забороняється встановлювати пильні диски з товщиною меншою або більшою 2,5 мм.

Не перевантажуйте електричну циркулярну пилу.

При довготривалій роботі необхідно підключити циркулярну пилку через спеціальний патрубок до пилососа.

Надійно тримайте циркулярну пилу обома руками в процесі роботи.

Слідкуйте за справністю рухомого кожуха: він повинен автоматично повертатися у вихідне положення після закінчення роботи.

Забороняється прикладати надмірне фізичне зусилля до виробу. Плавно і акуратно здійснюйте пиляння заготовки. Забороняється прикладати бічне зусилля на пильний диск.

Відрізуема частина заготовки повинна розташовуватися праворуч так, що б підшва повністю розташовувалася на заготовці.

Невеликі за розміром заготовки необхідно надійно закріпити. Суворо заборонено тримати заготовки руками. Рекомендується намітити олівцем лінію пропилю перед початком роботи.

Забороняється встановлювати фланці і гвинти для їх кріплення, діаметр яких не збігається з внутрішнім діаметром пилкового диска.

Забороняється торкатися руками обертаючогося пиляльного диска.


Необхідно перевіряти рухомий кожух, розклинючий ніж, фланці і пристрої для фіксування заготовки і кута пропилю кожен раз до початку роботи.

Електрична циркулярна пила має подвійну ізоляцію.

Робота с електроінструментом.


Включення та вимикання.

1. Включення: Натисніть на кнопку захисту від випадкового включення (1) та на вимикач «Вкл./Викл.». (2)
2. Вимкнення: Зніміть палець з кнопки захисту від випадкового включення (1) та вимикача «Вкл./Викл.». (2).



Використання паралельної напрямної.



1. Послабте гвинт (1).
2. Встановіть паралельну напрямну(2) у потрібне положення.
3. Закріпіть гвинт.



Увага! Після встановлення паралельної напрямної здійсніть пробний пропил.

Регулювання глибини пропила.

1. Ослабте гвинт (1).
2. Опустіть підшву вниз.
3. Встановіть необхідну глибину на спеціальній лінійці. (Зубці пиляльного диска виступають на 2 мм)
4. Закріпіть гвинт (1).



Регулювання кута підшви.

1. Ослабте два гвинти (1).
2. Встановіть кут розпилу в діапазоні від 0 до 45 градусів.
3. Закріпіть гвинти (1).

Заміна пильного диска

Увага! Перед заміною пилкового диска необхідно відключити циркулярну пилку від мережі електроживлення!

1. Підніміть рухливий захисний кожух і утримуйте його.
2. Зніміть гвинт на зовнішньому фланці за допомогою торцевого ключа .
3. Зніміть зовнішній фланець.
4. Зніміть пильний диск.
5. Очистіть шпindel, зовнішній і внутрішній фланці від бруду і пилу.
6. Встановіть новий пильний диск (стежте за правильністю напрямку обертання).
7. Встановіть і чітко зафіксуйте зовнішній фланець, гвинт.

Технічне обслуговування.

Слідкуйте за чистотою вентиляційних отворів. Очищайте їх від пилу, бруду і стружок.

У разі появи надмірного іскріння на комутаторі якоря негайно зверніться в сервісну майстерню для перевірки стану щіток.

Слідкуйте за чистотою корпусних деталей циркулярної пилки.

Забороняється використовувати їдкі хімічні речовини і рідини для протирання корпусних деталей.

Транспортування та зберігання.

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0°C і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплому приміщенні при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальній упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою

Утилізація.

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!
Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства

Технічне обслуговування обладнання.

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту витягнути вилку з розетки.

Ви придбали довговічну та надійну електричну циркулярну пилу.

Правильне використання та постійне технічне обслуговування подовжують термін служби виробу.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **SturmaxD**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини

Гарантійне зобов'язання.

На електроінструмент **SturmaxD** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

Відповідність вимогам нормативних документів

Електроінструменти, вказані в цій інструкції, відповідають вимогам таких нормативних документів: -

Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015). - Тех.

Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015). - Тех.

Регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62 від 30.01.2013). - Тех.

Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139 від 10.03.2017).

- ДСТУ EN 60745-1:2014. Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги.

- ДСТУ EN 60745-2-2. Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-2.

Додаткові вимоги до викруток та ударних гайкових ключів (EN 60745-2-2:2010, IDT).

- ДСТУ EN 55014-1:2016. Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завод.

- ДСТУ EN 55014-2:2015. Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливість до завод.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Гарантійний талон надається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25-1).

Найменування виробу і модель _____

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНА CSM50190CP

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс, число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штмп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу, викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалым застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи перевагаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тулою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту /іабо змалення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зовнішні шлізи гвинтів, редукторна головка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепад напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбірні штилки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень ступорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегибу, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – штилки, фільтри, мастило, ремінь, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дривелі, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрезі, ножі, пилки, шпуді, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори і ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, штилки, привідні ремінь, які разом називаються «елементами, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термосамоіюжника та вискововальних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перевірці інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відноситься залягання поршневих кілець /іабо наявність подпирин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляді інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський
ПІЛА ЦІРКУЛЯРНА CSM50190CP
Модель

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Клієнтський
ПІЛА ЦІРКУЛЯРНА CSM50190CP
Модель

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон
ПІЛА ЦІРКУЛЯРНА CSM50190CP
Модель **1**

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон
ПІЛА ЦІРКУЛЯРНА CSM50190CP
Модель **2**

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Відривний талон
ПІЛА ЦІРКУЛЯРНА CSM50190CP
Модель **3**

Дата продажу (рік,міс.,число) _____
Заводський номер _____
Дата прийому _____
Дата повернення _____
вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____
П.І.Б. майстра _____
Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФООТ Ореховський	Препаративна Боршівська вул.Соборна, 7/5	(068) 374-29-30,(044)221-65-35,(093)838-88-84
2	Київ	ФООТ Заломини	ринок Юліцьк, ряд С, м. 49	(068) 811-88-48
3	Київ	ФООТ Художні	вул.Миропільська,2	(044)-544-17-20,(044)-331-56-99
4	Київ	ФООТ Художні	вул.П.Хрущова,17	(044)-724-67-85,(044)-724-67-86
5	Київ	ФООТ Мальчи В.В.	м.Кіровоград,с.Бачурині, 16	068-370-71-74, м 093-820-86-84(068-239-01-60), 067-289-22-90
6	Біла Церква	ФООТ Картуно	вул.Павлошенко, 17 мкр" Воля-Буди"	067-289-22-90
7	Біла Церква	ФООТ Делін	вул.Давидова, 3	(04656) 5-96-79, 067-204-17-69
8	Бровари	ФООТ Чичова	м.Борзна,с.Б.Назаренко,54/4, (вул.Ю.А.О.Бродяк,2,а м.Київ)	044-382-62-02,037-946-7-946,097-198-90-90
9	Борзна	ФООТ Матвеево	м.Борзна,с.вул.Григорівська,6/5 мкр.ЮНІЦЕНТРИК	(046)-564-67-20,(067)513-41-44
10	Винники	ФООТ Миршунів	вул.Шибця,45	(0432) 284-079, 097-493-33-88
11	Вушине	ФООТ Горюша	вул.Митицька, 12	067-704-79-84,068-702-26-85
12	Житомир	ФООТ Ледна М.В.	вул.Митицька,10	067-202-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжжеструмін"	вул.Курноска 34, секція 4а	(0412)781-71-65, 093-90-50-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент-юФ	м.Івано-Франківськ,вул.Суха,буль.28,корт.3	099-102-04-79
15	Івано-Франківськ	ФООТ Пивнова Р.Г.	вул.Світла Кончаловця 425А	068-088-34-46,096-431-08-03
16	Кіровоград	ТОВ "Вулга Інструмент"	вул.Олександрівська (Одесьська) 28а,	099-1-58-73, 093-544-57-56
17	Кіровоград	Мікр.Планет-Інструмент-ФООТ Кутині	вул.Червоної армії,м.2	(067)428-82-28
18	Кременчук	Полтава обл. ФООТ Кривченко П.С.	вул.Телешака,12	(046)508-98-87
19	Львівська обл. м. Рівнене	ФООТ Терещенко	пр-т. Мигу,38	(060)214 87 83
20	Львів	ФООТ Терещенко	Заводинський ринок,вул.Кремень-Кірово,буль.1,мкр.№18	(099) 402-53-70
21	Львів	ФООТ Пивнова	вул.Кербушова,2	(063)545-84-49
22	Львів	ФООТ Стані Б.І.	Міжзем-машинеріє "Газар"	(067) 1208 97 73
23	Львів	ФООТ Горюшо	вул.Зелена, 238	(067)-940-82-22
24	Миколаїв	ФООТ Кухарук	пр.Центральний, 2	(046)217-47-14, (069)703-71-44
25	Обухів	ФООТ Бодна Г.І.	м.Обухів,вул.Шкільна,1	(068)801-55-01
26	Миколаїв	СІД ДАБ-Інструмент	ФООТ Назаров,м.Миколаїв,вул.Г.Степовицька,82	0512-709-225,068-733-27-87
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул.Тарасовське шосе,15А	(067)-688-28-58
28	Одеса обл. Євпаторійський	ФООТ Микола І.І.	м.Б.Григорівський,вул.Миколаївська,43,мкр."Світла"	(067)75-80-97
29	Одеса обл. м.Черноморськ	ФООТ Стрельбицький В.В.	м.Черноморськ, пр-т Сітників, вул.Комсомольська,2а	067-588-32-19,093-848-90-67
30	Полтава	ФООТ Пивнова	Центральний р-н, мкр.№7 гр. 2	(067) 520-32-64
31	Рівне	ФООТ Витаньч	вул. Біла,16	(0282) 40-05-56,093-523-46-18
32	Рівне	ФООТ Жукотський А.С.	33018, м.Рівне,вул.Віденська,29	099-521-15-82
33	Рівненська м.Здвоєння	ФООТ Хоменча В.В.	м.Здвоєння,вул.Володимирська,42	099-79-03-37
34	Суми	СІД ШІС - ФООТМерлянов	вул. Інтернаціоналіста, 5, оф. 25	(0462) 78-00-96
35	Суми	ФООТ Герояви Ю.А.(Сніг)	м.Суми,вул.Харківська, 12	(0462) 659-042,36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ.АФС-Караїма	м.Тернопіль, вул. Володимирка, 44	(0522) 47-52-78, 098-544-86-17.
37	Хмельницький	ФООТ Митишов Р.Г.	м.Хмельницький, Прогнози -І,Мирна, 20, секція № 25	(067)-35-46-15
38	Черкаси	ФООТ Матвеевено	вул.Батюковська,289	093-272-83-93
39	Черкаси	ТОВ"Теліпор"	пр-т.Голова 14810	(0417)54-45-43
40	Черпілля	ФООТ Рижак	пр-т. Мигу, 233	0462 82-06-62, 094-89-61-603
41	Черпілля	ФООТ Волотуркова К.М.	вул. Староборська, 73	(0462) 81-0201, 097-06-88-89, (0462) 81-0201, 097-06-88-89, (0462) 81-0201, 097-06-88-89
42	Черпілля	ФООТ Нагурний О.В.	пр.Примирення 119а	0462-614-438, 093-454-3990
43	Черпілляська обл. м.Ічня	ФООТ Кочаново Д.М.	18700, м.Ічня,вул.Ворожницька, 34/2	099-219-42-31
44	Черпілляська обл. м.Башки	ФООТ Кошала О.І.	вул.Шевченка,11,мкр."СЕР"	093-146-15-87, 097-06-88-89, (093) 831-55-80, (097) 752-62-44
45	Черпілляська обл.м.Городиш	ФООТ Сіода К.І.Г.	вул.Шевченка 5, м.Доловичок	(0462) 65-35-61, (069) 182-25-52, (097) 802-29-03
46	Черпілля	ФООТ Афанас	м.Черпілля, вул.Івана Матвія, 33	0462-729-081, 098-742-44-12, 073-481-08-33
47	Черпілля	ФООТ Вишнякська О.А.	пр-т. Мигу,95	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (099) 165 42 12
48	Черпілля	ФООТ Нічипоренко	м.Черпілля, ТЛ Пляш вул.Промислова 7,мкр.№3	
49	Хмельницький обл.	ФООТ Тома М.	м.Хмель. вул. Лавинська 83 магазин "Шоп Тома"	(069)948-82-59

Sturmaxo

PROFESSIONAL

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

ТОВ "ПРОФІТТУЛС" 04128, місто Київ, вул. Стеценка, буд. 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

