

Sturmaxo

CDM3201CR

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.
АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ**



Зміст

Опис.....	4
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики	5
Правила техніки безпеки.....	5
Правила експлуатації обладнання.....	9
Технічне обслуговування обладнання.....	17
Гарантійне зобов'язання	17

Увага!

Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторного ударного гайковерта нашої марки.

Гайковерт акумуляторний призначений для закручування і викручування кріпильних виробів (болтів, гайок, глухарів). Інструмент має шпindel «квадрат», який дозволяє оперативно змінювати робочі насадки. Біотримач має розмір 1/2 дюйма, що дозволяє використовувати різноманітні розміри головок

Увага! Акумуляторні інструменти **Sturmaxo** відносяться до побутового класу інструмента.


Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.

Опис


1. Швидкозатискний патрон.
2. Кільце встановлення обмежувача крутного моменту.
3. Вентиляційні отвори.
4. Перемикач напряму обертання.
5. Замок відокремлення акумулятора.
6. Вимикач.
7. Вбудоване підсвітлення.
8. Кнопка перемикання швидкості



Комплект поставки

Двостороння біта

1 шт.



Технічні характеристики

Параметри / Моделі	CDM3201CR
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іон)
Напруга, В	18
Число обертів холостого ходу – 1-а швидкість, об/хв	0-450
Число обертів холостого ходу – 2-а швидкість, об/хв	0-1600
Максимальний крутний момент, Нм	28
Муфта	21 ступенів крутного моменту + ступень свердління
Патрон	Одномуфтовий, швидкозатискний
Діаметр патрона	0.8-10
Максимальний діаметр свердління в деревині, мм	20
Максимальний діаметр свердління в сталі, мм	10
Вага, кг	0,94

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

Рівень звукового тиску L_pA дБ(A) (dB(A)) 69

Невизначеність K_pA дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень звукової потужності L_WA дБ(A) (dB(A)) 80

Невизначеність KWA дБ(A) (dB(A)) 3

Величина вібрації ah м/с² (m/s²) 3,845

Невизначеність K м/с² (m/s²) 1,5

Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічний регламент безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013р. №62.

ДСТУ EN ISO 11806-1:2014 (EN ISO 11806-1:2011, IDT);

ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні затверджений ПКМУ від 10 березня 2017р. №139

Правила техніки безпеки

Робоче місце.

Тримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Захаращені й погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте акумуляторні інструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази, пил. Акумуляторні інструменти створюють іскри, які можуть привести до загоряння пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих акумуляторних гайковертів.

Не відволікайтеся при роботі – це може викликати втрату контролю й стати причиною травми.

Електробезпеність.

Не піддавайте акумуляторні інструменти впливу дощу або іншої вологи. Вода, що потрапила в акумуляторний гайковерт, значно збільшує ризик удару струмом. Обережно обходьтесь з електрошнуром зарядки акумуляторного інструмента. Не використовуйте шнур для перенесення інструмента. Не тягніть за шнур для витягування штепселя з розетки. Оберегайте шнур від високої температури, масляних рідин, гострих граней. При виявленні ушкодження шнура, замініть шнур негайно. Ушкоджений шнур збільшує ризик удару струмом.

Особиста безпека.

- Будьте уважні, постійно стежте за тим, що Ви робите при роботі з акумуляторним дрилем-шурупокрутом. Не використовуйте акумуляторний дріль-шурупверт у той час, коли Ви стомлені або є під впливом ліків або засобів, що сповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.
- Носіть відповідний одяг. Тримайте ваше волосся, одяг, і рукавички далеко від частин, що рухаються. Руки повинні бути вільними, сухими й чистими від слідів маслянистих речовин. Уникайте раптового включення.
- Тримайте надійну рівновагу. Використовуйте гарну опору й завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора й баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над акумуляторним дрилем-шурупокрутом у несподіваних ситуаціях.
- Використовуйте спецодяг, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри.

Правила безпеки при роботі акумуляторним дрилем-шурупокрутом

- Не свердліть стіни або інші поверхні, де проходить електрична проводка.
- Якщо свердло/насадка заклинило при роботі, негайно вимкніть дріль, звільніть свердло і після цього

продовжуйте роботу

- Використовуйте шумопоглинаючі навушники при використанні інструмента протягом тривалої роботи. Тривала дія шуму високої інтенсивності може стати причиною втрати слуху.
- Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього інструмента. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.
- Надійно закріпіть оброблювану деталь при свердлінні. Ніколи не тримайте деталь у руках, або затиснувши ногами. Погане кріплення деталі може привести до деформації насадок, що приводять до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.
- Ніколи не залишайте клавішу вмикання/вимикання зафіксованою в положенні «ON» («Включення»). Перед ввімкненням переконайтеся, що клавіша вмикання/вимикання перебуває в положенні «OFF» ("Виключене"). Випадковий запуск може стати причиною травм.
- Дозволяється використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки « **Sturmaxo** », зарядні пристрої інших виробників можуть стати причиною загоряння.
- Дозволяється використовувати тільки акумуляторні батареї торгівельної марки « **Sturmaxo** », акумуляторні батареї інших виробників можуть стати причиною загоряння.
- Не перевантажуйте акумуляторний дріль-шурупокрут, використовуйте виріб строго по призначенню.
- У процесі зберігання, регулювання або заміни насадок необхідно від'єднати акумуляторну батарею від виробу, кнопка перемикача «Вкл/Викл» повинна перебувати в положенні вимкнення. Це знижує імовірність випадкового включення.
- У процесі зберігання тримайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів: скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів - і інших невеликих металевих предметів, які можуть привести до зіткнення внутрішніх частин акумуляторної батареї, що веде до іскріння й можливого загоряння.
- Перевіряйте виріб на відсутність заклинювання деталей, що обертаються, поломок та інших пошкоджень, які негативно впливають на роботу акумуляторного дріля-шурупокрута.
- У процесі роботи тримайтеся руками тільки за ізольовані частини акумуляторного дріля-шурупокрута.

- У випадку заклинювання негайно виключіть виріб, поміняйте напрямок обертання, натисніть на кнопку «Вкл/Викл» і не поспішаючи потягніть виріб на себе.
- Суворо забороняється торкатися руками обертових патрона або насадок.
- У процесі установки свердла стежте за правильністю розташування хвостовика на кулачках свердлильного патрона.
Забороняється переміщати працюючий акумуляторний дріль-шурупверт уздовж тіла.

Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.

- Щоб уникнути поломки акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки *SturmaxD*.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сирих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.
- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

Зверніть особливу увагу:

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!

- Не розбирайте акумуляторну батарею!

Правила експлуатації обладнання


Зняття акумуляторного блока, встановлення

Зняття

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та витягніть акумулятор (1) до від'єднання батареї. (мал.1)

Встановлення

Вставте акумулятор(1) в шурупокрут поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор в шурупокруті.




мал.1

Увага: Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на шурупокруті (4).

Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (1) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.



мал.2

УВАГА: Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. Щоб зберегти працездатність Li-ion акумуляторної батареї вона не повинна заряджатися при температурі нижче 0 ° С або вище 45 ° С. Якщо температура нижче 0 ° С або вище 45 ° С, індикатор (1) буде блимати червоним світлом.

Робота з електроінструментом

Встановлення крутого моменту.

Шурупокрут оснащений спеціальним обертаючимся кільцем для встановлення обмеження крутного моменту.

Для встановлення обмеження крутного моменту на обертаючомуся кільці нанесені цифри (1).

Обертайте кільце (мал. 3) до суміщення необхідної цифри зі стрілкою (2) Для правильної установки використовуйте таблицю нижче.


1–5 загвинчування маленьких шурупів


6–9 загвинчування шурупів середніх розмірів у м'який матеріал

10–14 загвинчування шурупів у матеріал середньої твердості


15–17 загвинчування шурупів у твердий матеріал

18–21 загвинчування великих шурупів

Свердління позначене значком (3)  на обертовому кільці (мал. 4).



мал. 3




мал. 4

Перемикач напрямку обертання.

Перемикач напрямку обертання (1) розташований над кнопкою включення (2) (мал. 5). Для обертання за

годинниковою стрілкою перемкнете його вліво, для обертання проти вартовий – вправо.



мал. 5

УВАГА:


Використовуйте перемикач напрямку обертання тільки при вимкненому інструменті.
Вимикач не працює, коли перемикач напрямку обертання перебуває в середньому положенні.

Плавне регулювання числа обертів.

Шуруповерт оснащений кнопкою включення (1) із плавним регулюванням числа обертів. Повільне обертання відбувається при легкому натисканні на кнопку й збільшується при більш сильному натисканні (мал. 6).

Для зупинки інструмента відпустіть вимикач.


УВАГА: Обертання на невеликій швидкості протягом тривалого часу може викликати перегрів двигуна або акумулятора. При нагріві зробіть перерву в роботі не менше, ніж на 15 хвилин.



мал. 6

Вбудоване освітлення.

Вбудоване освітлення (2) вмикається автоматично при натисненні на вимикач (1) (мал.7) і автоматично вимикається при його відпусканні




мал.7

Встановлення оснащення. Шурупокрут оснащений швидкозатискним патроном, який не потребує ключів при встановленні оснащення.


Поверніть гільзу патрона(1) в напрямі проти годинникової стрілки. Відкрийте швидкозатискний патрон і

вставте в нього оснащення . Поверніть гільзу патрона (1) за годинниковою стрілкою, поки кулачки патрона (2) не зійдуться і оснащення не буде надійно затиснене (мал. 8). При м'якому хвостовику оснащення після певного часу роботи можливо буде необхідно підтягнути патр



мал. 8

Увага: Ніколи не закріплюйте оснащення як показано на рисунку нижче (мал.9). Оснащення повинно бути зафіксоване рівно і усіма кулачками патрона одночасно.



мал.9

Перемикання швидкостей

Шурупокрут має дві швидкості, для перемикання швидкостей переведіть кнопку перемикача в положення




“ ” для низької швидкості, але для більшого крутного моменту(зусилля загвинчування) або в положення



“ ” для високої швидкості та низького крутного моменту (зусилля загвинчування) – див. мал. 10

УВАГА! ПЕРЕМІКАННЯ ЗДІЙСНЮВАТИ СУВОРО ПРИ ЗУПИНЕНОМУ ДВИГУНІ! ПЕРЕМІКАННЯ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ ДВИГУНІ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ ВИХОДУ З ЛАДУ РЕДУКТОРА ТА ПОШКОДЖЕННЯ ТАКОГО ВИДУ НЕ ПІДЛЯГАЄ ГАРАНТІЙНОМУ РЕМОНТУ.



мал. 10

Технічне обслуговування

УВАГА! Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення. Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Тримайте вентиляційні отвори чистими. Очищайте періодично всі частини інструменту від пилу і бруду. Використання деяких засобів для чищення як бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування.

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів **SturmaxD**. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент **SturmaxD** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва. Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон надається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ СDM3201CR

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупця! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензій по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він виїшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностіх виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностіх, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включаючи перенавантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тугою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або замашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зривані шлізи гвинтів, редукторна голівка встановлена навірно і т.п.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кошуки, відбійні шитки і т.п.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.п.*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, в'язини корпуса, пластикових захисних кошуків), а також механічних uszkodжень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності uszkodження шнурка живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багатозаповного перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді діт вогню.
12. Якщо були заміннені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шітки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дривил, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пиляки, шпудлі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шітки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних трансисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрипни та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатунна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ СDM3201CR

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ СDM3201CR

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ СDM3201CR

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

2

Відривний талон

Модель АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ СDM3201CR

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

3

Відривний талон

Модель АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ СDM3201CR

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Ожежковський	Петропавлівська Борщаківка вул.Собоєва, 7-5	(068) 374-39-39,(044)221-85-35,(096)838-88-64
2	Київ	ФОП Заволоцький	район Ювілейний, р-д С. м. 49	(098) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худомей	вул.Миропільська29	(044)-544-17-29,(044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худомей	вул.П.Харьська,17	(044)-274-87-55,(044)-274-87-86
5	Київ	ФОП Милько В.В.	м.Київ,проєкт С.Бандера, 16	068-870-70-74, м.093-303-86-84(068-239-06-80,
6	Біла Церква	ФОП Карпухню	вул.Павлюченко, 17 майд. "Волов'буд"	(04583) 5-86-79, 067-504-79-89
7	Біла Церква	ФОП Фодін	вул.Братерська, 3	(04583) 5-86-79, 067-504-79-89
8	Бровари	ФОП Чиркова	м.Бровари,б.В. Незалежності,344 (територ.ЗАО Вродар, з-а тваринами)	044-360-04-02,(097) 945-7-945,(097)198-90-90
9	Бердичів	ФОП Матвієнко	м.Бердичів,вул.Галицька,б.51 майд.ОМОПЕНТИК	(050)-964-57-20,(06153)-41-94
10	Вінниця	ФОП Марченко	вул. Шкляра 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вінниця	ФОП Поруша	вул. Київська, 12	067-784-78-84,065-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул.Маянська,10	067-292-41-16
13	Житомир	ТОВ "Запоріжжеструмент"	вул. Кузнєцова 34, площа 4а	(0672)787-745, 069-80-55-848
14	Івано-Франківськ	Інструмент-юЕ	м.Івано-Франківськ,вул.Стеця,буди.28, корп.3	066-102-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пшавлов Р.Г.	вул. Євгена Конавальця 425А	068-068-34-46,066-431-08-03
16	Кремень Рі	ТОВ "Вулапа інструмент"	вул. Олександрівна Полтавська(Слав) 28а, майд. "Ханкр Центр"	096-158-59-73, 060-546-57-56
17	Кочетов	МФП Планета-Інструмент-ФОП Грлтан	вул.Червоної лавини,2	(067) 1428-82-28
18	Кременчук	ФОП Кривченко П.С.	вул.Тавченка,12	(090)530-98-87
19	Львівська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(090)214-87-83
20	Луцьк	ФОП Євросвіт	Завокальський ринок,вул.Карпенка-Керопа,буди.1,майд.№18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Пшавлов	вул.Корбишова,2	(063)545-84-43
22	Львів	ФОП Статів Б.І.	Мазанів-майстерня "Газар",	(097) 1620 87 73
23	Львів	ФОП Троцюк	вул. Зарєва, 238	(067) 940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Куракин	пр.Центральний, 2.	(097)0259-71-44
25	Обухів	ФОП Бонко Г.І	м.Обухів,вул.Пшавла,1	(068)801-55-01
26	Миколаїв	СЦДАС-Інструмент	ФОП Новаков, м.Миколаїв вул.1-а,Слободська,62	0512-709-8225,068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-СТУМ	вул.Трипольське шосе,15А	(067) 468-28-56
28	Одеса обл. Богородишнір	ФОП Мелько І.І.	м.Б.Дніпровський,вул.Михайлівська,3,майд. "Світлос+"	(067)156-99-97
29	Одеса обл. м.Черноморськ	ФОП Стрельницький В.В.	м.Черноморськ, р-н "Світлоз" вул.Космополіська,2а	067-558-32-19,093-988-98-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-н, пав.№7 пр. 2	(097) 530-32-84
31	Рівне	ФОП Бєлякниць	вул. Біла, 16	(0382) 40-05-56,093-332-86-76
32	Рівне	ФОП Хоружийський А.С.	330 Б, м.Рівне,вул.Відняцька,29	066-521-14-62
33	Рівненська обл. м.Золочів	ФОП Хоцька Я.В.	м.Золочів,вул.Незалежності,42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зініс - ФОПДаварьянов	вул. Інтернаціоналіста, 5, оф. 23	(0542) 78-00-96
35	Суми	М.Суми,вул.Харківська, 12		(0542) 699-042-30,(0-48
36	Тернопіль	ТОВ Т.Т.Арсенюк	м.Тернопіль, вул. Бродявська, 44	(0382) 47-52-18, 068-546-86-17.
37	Хмельницький	ФОП Пшавлов Р.Г.	м.Хмельницький, Провулок 1-ий Мирний, 20 площа № 25	(067)-35-00-915
38	Черкаси	ФОП Медведєвко	вул.Євровіська,289	093-223-83-33
39	Черкаси	ТОВ"Теплогор"	вул.Громада 14610	(044)219-04-65-83
40	Чернівець	ФОП Рудик	пр-т Миру, 233	0462 99-06-63, 094-98-81-663
41	Чернівець	ФОП Векришкова К.М.	пр.Ст.Стефанівська, 73	(0462) 514-600, 050-246-14-89
42	Чернівець	ФОП Надгройні О.В.	пр.Лермонтов, 119а	093 031 11 02, 088 87 6 28 87
43	Чернівецька обл. м.Чуя	ФОП Кирченко П.М.	пр.Лермонтов, 119а	0462-614-989, 093-464-9980
44	Чернівецька обл. м.Бакман	ФОП Коваль О.П.	вул.Шевченка 11,майд. "СТЕР"	093-546-16-67, "Медіацентр" 093 037 55 80,(077) 87-62-44
45	Чернівецька обл. м.Городиця	ФОП Соєва К.П.	вул.Шевченка 5, м.и.Домочюлок	(068)-540-82-01.
46	Чернівець	ФОП Авищенко	пр.Т.Шевченка вул.Івана Мазепа, 33	0462 62-55-61, 0661 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернівець	ФОП Вишкова О.А.	м.Чернівці, П.ІІІ, вул.Прокіснова 7, каб.№3	(0462) 59-3086, 068-744-44-12, 073-481-08-33
48	Чернівці	ФОП Ніженський	м.Чернівці, П.ІІІ, вул.Прокіснова 7, каб.№3	(093) 140 84 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст	ФОП Тома М.	м.Хуст, вул. Лавієвська 93 магазин "Шоп Tools"	(098)488-87-59

Sturmaxo