

Sturmax

PROFESSIONAL

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.

Відбійний молоток

RHM2521PM



Зміст

Опис обладнання.....	3
Комплектність поставки.....	4
Технічні характеристики	5
Правила техніки безпеки	5
Правила експлуатації обладнання.....	9
Транспортування та зберігання.....	14
Утилізація.....	14
Технічне обслуговування	16
Гарантійне зобов'язання	17

Увага!

Відсутність гарантійного талона або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Опис обладнання:

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою найглибшу подяку за придбання даного електроінструмента.

Відбійний молоток призначений для руйнувань конструкцій з бетону, залізобетону, кам'яної та цегляної кладки, розпушування твердих мерзлих ґрунтів, робіт з демонтажу фундаменту, дорожнього полотна та інших.

Увага!

Побутова серія електроінструмента: Після неперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу дозволяється 5 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Час роботи не більше 20 годин на тиждень.

Професійна серія: час роботи на тиждень 45годин.

Дивіться тип(серія) в таблиці «Технічні характеристики моделі»

Пошкодження інструмента через перенавантаження та занадто довготривалого використання без перерви не підлягає гарантійному відшкодуванню

Вироби під торговельної маркою **Sturmaxo** постійно удосконалюються та поліпшуються.


Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього попередження. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації і технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

Опис

1. Фіксатор
2. Додаткова рукоятка
3. Кришка
4. Кришка вугільних щіток
5. Антивібраційна рукоятка
6. Вимикач



Комплект поставки.

Додаткові вугільні щітки - 1 комплект


Зубило - 1 шт.

Шестигранний ключ - 1 шт.

Ємність для масла - 1 шт.

Маслянка-1 шт.

Ключ-1 шт.



Технічні характеристики моделі.

Параметри / Моделі	RHM2521PM
Тип	Професійний
Споживана потужність, Вт	2100
Напруга/Частота, В/Гц	220/50
Режим роботи	Удар
Енергія удару, Дж	48
Частота ударів без навантаження, удар/хв	1500
Патрон	30 мм внутрішній шестигранник
Довжина мережевого шнура, м	2
Антивібраційна система	так
Вага нетто/брутто, кг	17,8/25,3

Значення рівня шуму в режимі «удар» при роботі з бетоном

L_{pA} - рівень звукового тиску дБ(А) (dB(A)) 93

K_{pA} - невизначеність рівня звукового тиску дБ(А) (dB(A)) 3

L_{WA} - рівень звукової потужності дБ(А) (dB(A)) 104

K_{WA} - невизначеність рівня звукової потужності дБ(А) (dB(A)) 3

Значення рівня вібрації відповідно до ДСТУ EN 60745-2-6 у режимі «удар» при роботі з бетоном

a_h, C_{Neq} - середньоарифметична загальна величина вібрації м/с² (m/s²) 21,3

K – невизначеність a_h, C_{Neq} м/с² (m/s²) 1,5

Правила техніки безпеки

Загальні правила техніки безпеки



Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наражатися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід суворо дотримуватися наступні основні правила техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Робоче місце

Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені, погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється.

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом

обов'язково.

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витоку струму. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку.

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поводьтеся з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням.

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми.

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин. Руки повинні бути сухими, чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового вклучення. Переконайтеся, що клавіша вклучення / вклучення знаходиться в положенні «виключено» (« OFF ») до вклучення електроінструменту в розетку.

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед вклученням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми.

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і

рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша « включення / виключення » (« ON / OFF »). Будь-який електроінструмент, у якому несправна клавіша включення / виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужені електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, а також на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків

викликано погано обслуженими електроінструментами. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте лише приладдя, які рекомендуються виробником для вашої моделі. Приладдя, яке може підходити для одного електроінструменту, може стати небезпечним при використується на іншому.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів *Sturmaxo*. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Правила експлуатації обладнання

Інструмент призначений для використання при температурі від -10 до + 35 0C і відносною вологістю повітря не більше 80%, за відсутністю прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою- IP20.

Даний інструмент повинен підключатися до джерела живлення з напругою, відповідною значенню, надрукованому на ідентифікаційній пластинці, і може працювати тільки від однофазного джерела змінного струму. Даний інструмент має подвійну ізоляцію і може підключатися до розеток без проводу заземлення.

Пристаюючи до роботи

Перед тим, як приступити до роботи необхідно перевірити робочу зону на предмет можливої наявності прихованої електропроводки, газо- та водопровідних комунікацій. Для цієї цілі можна використовувати

відповідний детектор.


Напруга мережі повинна відповідати вказаній на паспортній табличці. Номінальна напруга для даного інструмента – 220 В (допускається робота при напрузі 230 В).

А. Установка і зняття насадок



В процесі установки і зняття насадок, інструмент повинен бути вимкнений (перемикач повинен знаходитися в положенні OFF (ВИКЛ)), а шнур відключений від джерела. Потягнути болт 1 на себе і повернути його таким чином, щоб його бічна кромка була направлена в бік кожуха двигуна.

Вставити насадку в утримувач через пиловловлювач, повертаючи її в різні боки і штовхаючи до тих пір, поки насадка не займе потрібне положення і автоматично не заблокується.





В. Дополнительная рукоятка.

В процесі роботи інструмент утримується за допомогою додаткової рукоятки 1, яка може обертатися на 360 °. Для регулювання рукоятки послабте два гвинти (1) шестигранні ключем. Після регулювання затягніть гвинти (1).

С. Выключатель

Для включення інструменту переведіть вимикач в положення (I), для вимкнення в положення (0)



1. Вмикайте штепсель в розетку тільки при знаходженні перемикача в положенні OFF (ВИКЛ).
2. Збороняється фіксувати перемикач в положенні OFF (ВИКЛ) за допомогою скотчу або шпагату.

D. Руйнування / Обробка

Твердо тримайте інструмент обома руками. В процесі роботи слід несильно натискати на інструмент щоб уникнути його відскоку та втрати управління, однак натискання не повинно бути надмірним, оскільки це в будь-якому випадку не дає підвищення ефективності роботи.



В процесі роботи може трапитись розбризування невеликої кількості масла, що проходить між зубилом і циліндричним корпусом. З урахуванням цього, при використанні інструмента в приміщення слід закривати підлогу та стелі папером (старими газетами) або ганчір'ям.

Е.




При довготривалій перерві у використанні інструмента або при користуванні ним в холодну погоду для включення інструмента натисніть на вимикач і утримуйте його в цьому положенні до тих пір, поки інструмент не почне працювати. Перед початком використання необхідно дати інструменту попрацювати в холостому режимі протягом 3-5 хвилин.

Щотижнево рекомендується працювати виробом НЕ БОЛЬШЕ 42 годин.

Ф. Змащення інструменту

1. Інструмент постачається змащеним і готовим до використання.
2. Періодичне змащення: Поставте інструмент вертикально та перевірте наявність масла через віконце. Якщо масла не видно необхідно долити його. Для додавання масла відгвинтіть гайку 1, залийте масло і знову загвинтіть гайку.



1. Для уникнення можливих перебоїв в роботі інструмента не слід збільшувати кількість масла більше 30 г.
2. Для змащення інструменту, що має шестеренчастий механізм, рекомендується використовувати спеціальну змазку для шестерень. Інші види змазки можуть пошкодити інструмент.

Транспортування та зберігання

Транспортування

Виріб потребує обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання.

Транспортування допускається усіма видами транспорту, які забезпечують цілісність виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування, виріб не має зазнавати ударів та впливу атмосферних опадів.

Розташування та кріплення виробів у транспортних засобах має забезпечувати відсутність можливості їхніх зсувів чи падіння, можливість пошкодження іншим вантажем та впливу атмосферних опадів під час транспортування.

Дозволені умови транспортування виробу: температура навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C із відносною вологістю не більше 90 % в оригінальній упаковці.

Зберігання

Зберігати інструмент рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від +5 °C до +40 °C та відносній вологості повітря не більше 90%. Якщо інструмент зберігався при температурі 0 °C і нижче, то перш ніж використовувати інструмент, його необхідно витримати в теплом приміщенні при температурі від +5 °C до +40 °C протягом двох годин. Даний проміжок часу слід дотримуватися для видалення можливого конденсату. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальній упаковці. У цьому випадку вся необхідна інформація та деталі завжди будуть під рукою.

Утилізація

Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!
Електроінструменти, які були виведені з експлуатації, підлягають окремому збиранню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства

Технічне обслуговування обладнання.

Увага: В перервах між роботою або в процесі обслуговування (заміни насадок, ремонту, регулювань і т. і.) витягніть штепсель з розетки.

Правильне використання та постійне технічне обслуговування подовжують термін служби виробу.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення. Якщо кабель пошкоджений - відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі **Sturmaxo**.

Регулярно очищуйте вентиляційні отвори на корпусі відбійного молотка від бруду та пилу. Протирайте корпусні деталі м'якою б/п ганчіркою, забороняється використовувати різні види розчинників для очищення відбійного молотка.

Використовуючи викрутку, викрутіть гвинт 2 декоративної кришки 1, зняти кришку щітки і витягнути зношену щітку. Потім встановити нову щітку, після чого встановити кришку щітки і декоративну кришку на місце.

Для забезпечення безпеки та надійності інструменту його ремонт, перевірка та заміна щітки, а також інше технічне обслуговування і регулювання повинні виконуватись спеціалістами в відповідному сервісному центрі.

Гарантійне зобов'язання.

На електричні інструменти **Sturmaxo** розповсюджується гарантія, згідно терміну, вказаному в гарантійному талоні.

Ви можете ознайомитись з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

Продукція що описана вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів: Технічний регламент безпеки машин

(ПКМУ №62 від 30.01.2013р.) Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077 від 16.12.2015р.)

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017р.) Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані:

ДСТУ EN 62841-1:2016; ДСТУ EN IEC
62841-2-6:2022;

ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN
61000-3-3:2017;

ДСТУ EN 55014-1:2019; ДСТУ EN 55014-
2:2017.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

RHM2521PM ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильною заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не прийматимуться. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.*

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправності виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалім застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи переваантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зрізани шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірні і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепати напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні шитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середній виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної вилок, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були заміннені своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, випратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дримів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпурі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шитки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозатобажника та високочастотних трансисторів на інвекторних заварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -35.
17. При перевті інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запігання поршневих кілець і/або наявність подрипли та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та опілення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Клієнтський

Модель **Відбійний молоток RHM2521PM**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **Відбійний молоток RHM2521PM**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Відривний талон

Модель **Відбійний молоток RHM2521PM**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель **Відбійний молоток RHM2521PM**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

Модель **Відбійний молоток RHM2521PM**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель **Відбійний молоток RHM2521PM**

Дата продажу (рік, міс., число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

1

2

3

Адреси сервісних центрів

№	Місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Ореховський	Промислова вул.Борщаки вул.Себурна, 7-5	(068) 371-39-39; (044) 221-48-53; (093) 834-88-64
2	Київ	ФОП Завесловий	ринок Юлків, вул. С. м. 49	(068) 811-64-46
3	Київ	ФОП Куровий	вул.Мирошніцька29	(044) 544-17-29; (044) 531-54-99
4	Київ	ФОП Хуцовой	вул.Л.Горька,17	(044) 271-97-85; (044) 571-67-96
5	Київ	ФОП Калыча В.В.	м.Київ,проспект С.Бандері,16	068-870-70-74 # 093-830-98-84;068-239-06-60;
6	Біла Церква	ФОП Карпушко	вул.Панченкова, 17 мкр.Виноград	097-289-22-99
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул.Бродська,5	(0453) 5-98-78; 097-504-79-98
8	Бровари	ФОП Чирова	м.Бровари,вул.Незалежності,54А, вул.Свободи,25а;п.Шевченка	044-382-04-02;067-246-57-246;097-196-96-90
9	Броварськ	ФОП Матвієно	м.Броварськ,вул.Таліцька,51 мкр.ОКОНЕНТИК	(093) 964-51-20; (093) 531-41-44
10	Винники	ФОП Марченко	вул.Шевц.т.45	(0432) 244272; 097 655-33-88
11	Вашине	ФОП Поштова	вул.Козлова, 12	097-734-73-84;063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Пегла М.В.	вул.Малицька,10	097-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул.Корнієвця, 34, стая, 4а	(0612) 719-77-65; 050-90-55-448
14	Івано-Франківськ	Інструмент-40	м.Івано-Франківськ,вул.Стеця,6/28,корп.3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пилипенко Р.І.	вул.Степанівська вул.Стеця,45А	068-668-34-66;066-431-08-03
16	Киевский Р-н	ТОВ "Вашинструмент"	вул.Степанівська вул.Стеця,45А мкр.Ханкрі Центр	096-158-58-73; 093-546-51-56
17	Кіровоград	МФП "Інструмент-Торговельно-сервісний центр"	вул.Червоної калини,2	(063) 530-98-87
18	Кіровоградська обл.	ФОП Кірюшенко П.С.	вул.Танкова,12	(063) 530-98-87
19	Кіровоградська обл., м.Рівнене	ФОП Тігірченко	пр-т Мору,26	(050) 214 87 83
20	Львів	ФОП Воростин	Завоювальний ринок,вул.Корняківська,бульвар Мицкевича,18	(093) 403-28-70
21	Львів	ФОП Станів Б.І.	вул.Корбушова,2	(063) 546-84-43
22	Львів	ФОП Грешко	вул.Земляк, 238	(097) 830 97 73
23	Львів	ФОП Кучиний	пр.Центральний, 2	(0512) 71-07-12; (097) 652-51-14
24	Миколаїв	ФОП Бивалт Г.І	м.Обрига,вул.Пшавна,1	(068) 991-55-61
25	Оболів	СЦД ДАС Інструмент	вул.Новоїлля, м.Миколаїв вул. "Свободы" 82	0512-709-9255; 068-733-57-97
26	Миколаїв	Сервіс-СТІВМ	вул.Трипольська шосе, 15А	(097) 486-26-56
27	Одеса	ФОП Митрош І.І.	м.Будинопроекти,вул.Михайлівська,43 мкр. "Звільнен"	(067) 58-99-97
28	Одеса обл., Будинопроекти	ФОП Стрибуцький В.В.	м.Черноморськ, р-к Світлово, вул.Комсомольська,29	067-558-32-19;063-938-90-67
29	Одеса обл., м.Черноморськ	ФОП Пилипенко	Центральний Р-к, пав.№17, пр.2	(067) 330-32-64
30	Полтава	ФОП Бивалт	вул.Евгена,16	(0362) 20-06-66;093-332-86-76
31	Рівне	ФОП Жукоський А.С.	33018,м.Рівне,вул.Вільняк,29	096-521-13-82
32	Рівне	ФОП Хоцька Я.В.	м.Здолбунов,вул.Незалежності,42	096-709-03-37
33	Рівненська обл., м.Здолбунов	СЦД Зіле - ФОПДерев'янов	вул.Імпрещівицька, 5, оф. 25	(0547) 72-80-86
34	Суми	ФОП Гривач Ю.А.(Сын)	м.Суми,вул.Харьківська, 12	(0542) 839-242-26;10-049
35	Суми	ТОВ "Г.Г.Г.С.Коривіла	м.Трипольє, вул. Бродська, 44	(0352) 47-52-18; 098-548-86-17;
36	Тернопіль	ТОВ "Г.Г.Г.С.Коривіла	м.Хмельницький, Пролетарів 1-й Мікрор-н, 20 стая, № 25	(067) 340-61-515
37	Хмельницький	ФОП Пилипенко Р.І.	вул.Білогородська,289	(067) 340-61-515
38	Черкаси	ФОП Мадяленко	вул.Ремеза 148/10	(0472)52-65-83
39	Черкаси	ТОВ"Полістор"	пр-т Мору, 233	(0462) 33-06-83; 094-88-41-48;3
40	Чернівці	ФОП Рудик	вул.Стефанівська, 73	(0462) 874-4500; (50) 846 14 89;
41	Чернівці	ФОП Валерійова К.М.	пр.Паркова, 119а	(063) 811-17-02; (038) 576 88 47
42	Чернівці	ФОП Наточий О.В.	пр.Паркова, 119а	0462-614-489; 093-454-3990
43	Чернівецька обл., м.Чушів	ФОП Курченко П.М.	п.Виноград, м.Чушів, вул.Воскресінська, 24/2	096-193-43-31
44	Чернівецька обл., м.Бохів	ФОП Кошля О.П.	вул.Шевченка,11,мкр. "СІТЕС"	093-143 15 47;747200000
45	Чернівецька обл., м.Городище	ФОП Сидяк К.П.	вул.Шевченка, 5, м-н Довболюк	093 037 55 70; (097) 813 46 44
46	Чернівці	ФОП Мамон	м.Чернівці,вул.Івана Мазепи,33	(0662) 55-55-61; (066) 156-55-62; (097) 803-29-03
47	Чернівці	ФОП Вільницька О.А.	пр-т Мору,55	0462-6729-068; 068-745-44-12; 073-4481-08-33
48	Чернівці	ФОП Німченко	м.Чернівці, П.Парагул Промислова 7,адрес.№3	(093) 441 94 42; (066) 339 82 12; (093) 185 42 12
49	Хмельницька обл.	ФОП Тома М.	м.Хуст, вул. Ляльська 93 магазин "Sharp Tools"	(069)468-67-59

Sturmaxo

PROFESSIONAL

Термін придатності: 5 років з дати виробництва.

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник: AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

ТОВ "ПРОФІТТУЛС" 04128, місто Київ, вул. Стеценка, буд. 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника: ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

